



SoundStation® IP 320/330

Rychlá uživatelská příručka

Základní funkce telefonu
Přizpůsobení telefonu

Platí pro telefony se SIP 2.2 nebo novější.

Pro podrobnější informace si prohlédněte uživatelský návod pro telefon SoundStation IP 330/320 dostupný na adrese:
www.polycom.com/support/voicedocumentation/

© 2008 Polycom, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Polycom, logo Polycom, SoundPoint a SoundStation jsou registrované ochranné známky společnosti Polycom, Inc v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez upozornění.

Základní funkce telefonu

ZAHÁJENÍ HOVORU

Zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo, nebo nejprve zadejte telefonní číslo a poté zvedněte sluchátko.

Použitím hlasitého odposlechu telefonu

Pokud je sluchátko zavěšeno, stiskněte:

- SW klávesu **Nový Hovor/NewCall**
- Jakékoli přiřazené tlačítko rychlé volby

Vytočte číslo.

Nebo zadejte číslo a stiskněte



Použitím náhlavní soupravy

1. Pokud máte připojenou náhlavní soupravu, stiskněte jakoukoliv přiřazenou klávesu rychlé volby nebo SW klávesu **Nový Hovor/NewCall**.

2. Stiskněte tlačítko

3. Vytočte číslo.

Nebo vytočte číslo a poté stiskněte



Během hovoru lze přepínat mezi módy náhlavní soupravy, hlasitého odposlechu a normálního volání stisknutím tlačítek nebo

PŘÍJEM HOVORU

Použitím sluchátka

Vyzvedněte sluchátko.

Použitím hlasitého odposlechu

Stiskněte:

- SW klávesu **Answer**.
- Tlačítko rychlé volby.

- Tlačítko .
- ### Použitím náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko .

*Chcete-li ignorovat příchozí hovor, stiskněte SW klávesu **Reject**.*

UKONČENÍ HOVORU

Použitím sluchátka

Položte sluchátko nebo stiskněte SW tlačítko **Ukončit hovor/EndCall**.

Použitím hlasitého odposlechu

Stisknutím nebo SW tlačítka **Ukončit hovor/EndCall**.

Použitím náhlavní soupravy


Stisknutím nebo SW tlačítka **Ukončit hovor/EndCall**.

VYPNUTÍ MIKROFONU

V průběhu hovoru stiskněte klávesu



. Druhá strana Vás v tento okamžik neslyší, ale vy ji slyšíte. Pro opětovné zapnutí stiskněte znovu



klávesu

PŘIDRŽENÍ HOVORU

1. V průběhu hovoru stiskněte .
2. Pro opětovné přijetí hovoru stiskněte SW tlačítko **Pokračovat/Resume**, tlačítko nebo tlačítko rychlé volby.

LOKÁLNÍ KONFERENCE

Můžete vytvořit konferenci až tří účastníků.

Zahájení konference:

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Po spojení stiskněte SW klávesu **Conf**. Aktivní hovor je přidřen.

3. Zavolejte druhému účastníkovi.
4. Pokud druhý účastník přijme hovor, stiskněte SW klávesu **Konference/Conf**. Nyní probíhá konferenční hovor.

Pokud organizátor konferenčního hovoru přidrží hovor, budou přidrženy obě zbývající strany.

Po ukončení konferenčního hovoru z Vaší strany zůstanou ostatní strany spojeny).

*Pro ukončení konference a rozdělení konference na dva samostatné hovory stiskněte SW tlačítko **Split**.*

*Máte-li aktivní hovor a jeden přidřený hovor, můžete vytvořit konferenční hovor mezi všemi třemi stranami stiskem SW tlačítka **Join**.*

**lokální konference není funkcí telefonu, ale funkcí ústředny, je tedy nutné, aby ji ústředna podporovala*

PŘEPOJENÍ HOVORU

Chcete-li přepojit hovor:

1. V průběhu hovoru stiskněte SW klávesu **Přepojit/Trans**. Aktivní hovor je přidřen.
2. Zavolejte na tel. číslo, na které chcete přepojit hovor.
3. V průběhu hovoru se třetí stranou stiskněte SW klávesu **Přepojit/Trans**.

*Pro automatické přepojení hovoru bez ohlášení, stiskněte po dokončení kroku 1 SW klávesu **Bez ohlášení/Blind**. Poté dokončete krok 2.*

*Přepojení může být zrušeno stisknutím SW tlačítka **Zrušit/Cancel**.*

PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU

Povolení přesměrování hovoru:

Stiskněte , vyberte **Funkce/Features** a poté **Přesměrovat/Forward**.

1. Vyberte typ přesměrování:

- Vždy/Always - Pro přesměrování všech příchozích hovorů.
- Žádná odpověď /No Answer – Přesměrování všech nezodpovězených příchozích hovorů.
- Zaneprázdněn/Busy – Přesměrování hovorů, které přichází během probíhajícího hovoru.

2. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat. Pro volbu **No Answer** zadejte počet zazvonění před přesměrováním.

3. Stiskněte SW klávesu **Potvrdit/Enable**.

Zakázání přesměrování hovoru:

1. Stiskněte , vyberte **Funkce/Features** a poté **Přesměrovat/Forward**.

2. Vyberte typ přesměrování, který chcete zakázat.

3. Stiskněte SW klávesu **Zakázat/Disable**.

OPAKOVÁNÍ VOLBY ČÍSLA

Stiskněte  pro zobrazení volaných čísel. Pomocí tlačítek  a  nalistujte daný kontakt. Znovu stiskněte .

DO NOT DISTURB (NERUŠIT)

Stiskněte , zvolte **Funkce/Features > Nerušit/Do Not Disturb**. Pro vypnutí této funkce opakujte znovu předchozí postup.

POUŽITÍ SEZNAMŮ VOLÁNÍ

Přijaté hovory nebo volaná čísla najdete následovně:

Stiskněte  a poté vyberte **Funkce/Features > Seznamy hovorů/Call Lists**.

Pro odstranění hovoru ze seznamu stiskněte SW klávesu **Smazat/Delete**. Pro uložení kontaktu do Vašeho adresáře stiskněte SW klávesu **Uložit/Save**. Pro zobrazení informací o hovoru stiskněte SW klávesu **Info**.

PŘÍSTUP K HLASOVÉ POŠTĚ

Novou hlasovou zprávu indikuje ikona na obrazovce telefonu obrazovky, červeně blikající LED diody nebo přerušovaný tón.

Výběr hlasové pošty:

Stiskněte SW klávesu **Zprávy/Msgs** a dále postupujte podle hlasové nebo vizuální nápovědy na obrazovce.

RYCHLÁ VOLBA

Přiřazení indexu rychlé volby je popsáno dále v části **ADRESÁŘ**. Pro zahájení hovoru pomocí tlačítka rychlé volby, stiskněte tlačítko, které je přiřazeno danému kontaktu.

Zahájení hovoru pomocí rychlé volby:

Zadejte index rychlé volby pro daný kontakt následovaný #. Stiskněte



PŘÍZPŮSOBNÍ TELEFONU

ADRESÁŘ

Přidání kontaktu do adresáře:

1. Stiskněte SW tlačítko **Adr/Dir** a poté stiskněte .

2. Stiskněte  pro zadání kontaktu do telefonu.

3. Zadejte jméno.

4. Poté stiskněte SW tlačítko **Ok** nebo **Zrušit/Cancel**.

5. Stiskněte  pro zobrazení dalšího pole.

6. Opakujte kroky 2 až 5 pro zadání příjmení, tel. čísla.

7. Zadejte index rychlé volby. Pokud ho ne zadáte, bude kontaktu automaticky přiřazen první volný index.

8. Upravte ostatní pole záznamu (typ vyzvánění, automatické odmítnutí..).

9. Stiskněte  pro ukončení.

10. Stiskněte SW tlačítko **Ano/Yes** nebo **Zrušit/Cancel** pro uložení nebo zrušení záznamu.

11. Opakovaně stiskněte  pro návrat na hlavní obrazovku.

*Kontakty také můžete přidat do svého adresáře ze seznamů volání (viz. **Seznamy volání**).*

Upravení kontaktu v adresáři:

1. Stiskněte SW tlačítko **Adr/Dir**.

2. Vyhledejte záznam, který chcete upravit a poté stiskněte SW klávesu **Upravit/Edit**.

3. Upravte kontaktní informace.

4. Stiskněte  pro ukončení.

5. Stiskněte SW tlačítko **Ano/Yes** nebo **Zrušit/Cancel** pro uložení nebo zrušení záznamu.

6. Opakovaně stiskněte  pro návrat na hlavní obrazovku.

Vyhledání kontaktu v adresáři:

1. Stiskněte SW tlačítko **Adr/Dir**.

2. Použitím kláves napište první písmeno z příjmení. Např. pro J stiskněte jednou 5.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Změna hlasitosti reproduktoru:

- Během hovoru, stiskněte .

VYZVÁNĚCÍ TÓNY

Na Vašem telefonu je možné měnit vyzváněcí tóny. Dále také lze nastavit odlišné tóny pro různé kontakty ve Vašem adresáři.

Změna vyzváněcího tónu:

1. Stiskněte .

2. Vyberte **Nastavení/Settings > Základní/Basic > Typ vyzvánění/Ring Type**.

3. Pomocí tlačítek  a  vyberte typ vyzvánění. Pro poslech tónu před uložením stiskněte SW klávesu **Přehrát/Play**.

4. Pro nastavení vyzváněcího tónu stiskněte SW tlačítko **Vybrat/Select**.

5. Stiskněte  nebo opakovaně  pro ukončení.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt:

1. Stiskněte SW tlačítko **Adr/Dir**.

2. Vyhledejte kontakt.

3. Stiskněte SW tlačítko **Upravit/Edit** a nalistujte **Typ zvonění/Ring Type**.

4. Zadejte číslo odpovídající jednomu z vyzvánění, která jsou k dispozici.

5. Stiskněte  pro ukončení.

6. Stiskněte SW tlačítko **Ano/Yes** nebo **Zrušit/Cancel** pro uložení nebo zrušení záznamu.

7. Opakovaně stiskněte  pro návrat na hlavní obrazovku.