



SoundPoint® IP 450

Rychlá uživatelská příručka

Základní funkce telefonu
Přízpusobení telefonu

Platí pro telefony se SIP 3.1 nebo novější.

Pro podrobnější informace si prohlédněte *uživatelský návod pro telefon SoundPoint IP 450* dostupný na adrese:
www.polycom.com/support/voicedocumentation/

© 2008 Polycom, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Polycom, logo Polycom, SoundPoint a SoundStation jsou registrované ochranné známky společnosti Polycom, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez upozornění.

Základní funkce telefonu

ZAHÁJENÍ HOVORU

Zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo nebo nejprve zadejte telefonní číslo a poté zvedněte sluchátko.

Použitím hlasitého odposlechu telefonu


Pokud je sluchátko zavěšeno, stiskněte:


- SW klávesu **Nový hovor/New Call**
- Jakékoli přiřazené tlačítko rychlé volby



Zadejte číslo.
Nebo zadejte číslo a stiskněte SW tlačítko **Volat/Dial**.

Použitím náhlavní soupravy

1. Pokud máte připojenou náhlavní soupravu, stiskněte jakoukoliv přiřazenou klávesu rychlé volby nebo SW klávesu **Nový hovor/NewCall**.

2. Stiskněte tlačítko .
3. Vytočte číslo.

Nebo vytočte číslo a poté stiskněte .

Během hovoru lze přepínat mezi módy náhlavní soupravy, hlasitého odposlechu a normálního volání stisknutím tlačítek  nebo .


PŘÍJEM HOVORU

Použitím sluchátka


Zvedněte sluchátko.

Použitím hlasitého odposlechu

Stiskněte:

- SW klávesu **Answer**.
- Tlačítko rychlé volby.
- Tlačítko .

Použitím náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko .


*Chcete-li ignorovat příchozí hovor, stiskněte SW klávesu **Odmítnout/Reject**.*

UKONČENÍ HOVORU


Použitím sluchátka

Položte sluchátko nebo stiskněte SW tlačítko **Ukončit hovor/End Call**.


Použitím hlasitého odposlechu

Stisknutím  nebo SW tlačítko **Ukončit hovor/End Call**.

Použitím náhlavní soupravy



Stisknutím  nebo SW tlačítko **Ukončit hovor/End Call**.

VYPNUTÍ MIKROFONU

V průběhu hovoru stiskněte klávesu . Druhá strana Vás v tento okamžik neslyší, ale vy ji slyšíte. Pro opětovné zapnutí

stiskněte znovu klávesu .

PŘIDRŽENÍ HOVORU

1. V průběhu hovoru stiskněte .
2. Pro opětovné přijetí hovoru stiskněte SW tlačítko **Pokračovat/Resume**, tlačítko  nebo tlačítko rychlé volby.

OPAKOVÁNÍ VOLBY ČÍSLA

Stiskněte .

PŘEPOJENÍ HOVORU

Chcete-li přepojit hovor:

1. V průběhu hovoru stiskněte SW klávesu **Přepojit/Transfer**. Aktivní hovor je přidřen.
2. Zavolejte na tel. číslo, na které chcete přepojit hovor.
3. V průběhu hovoru se třetí stranou stiskněte SW klávesu **Přepojit/Trnsfer**.

*Pro automatické přepojení hovoru bez ohlášení, stiskněte po dokončení kroku 1 SW klávesu **Bez ohlášení/Blind**. Poté dokončete krok 2.*

PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU

Povolení přeměrování hovoru:

Stiskněte SW tlačítko **Přesměrovat / Forward**.

1. Vyberte typ přeměrování:

- **Vždy/Always** - Pro přeměrování všech příchozích hovorů.
- **Žádná odpověď /No Answer** – Přesměrování všech nezodpovězených příchozích hovorů.
- **Zaneprázdněn/Busy** – Přesměrování hovorů, které přichází během probíhajícího hovoru.

2. Zadejte číslo, na které chcete hovory přeměrovat. Pro volbu **No Answer** zadejte počet zazvonění před přeměrováním.

3. Stiskněte SW klávesu **Potvrdit/Enable**.

Zakázání přeměrování hovoru:

1. Stiskněte SW tlačítko **Přesměrovat / Forward**.
 2. Vyberte typ přeměrování, který chcete zakázat.
- Stiskněte SW klávesu **Zakázat/Disable**.

RYCHLÁ VOLBA

Pro zahájení hovoru pomocí rychlé volby, lze využít indexu rychlé volby nebo tlačítka rychlé volby, které je přiřazeno danému kontaktu.

Tlačítko rychlé volby:

Stiskněte tlačítko rychlé volby, které je přiřazeno danému kontaktu.


Index rychlé volby:

Stiskněte šipku nahoru a poté zadejte index rychlé volby.

*Pro přiřazení tlačítka rychlé volby kontaktu, stiskněte a přidržte tlačítko, které není nikomu přiřazeno. Poté zadejte informace o kontaktu a stiskněte **Uložit/Save**.*

*Pro přidání nebo upravení indexu rychlé volby kontaktu, aktualizujte pole **Speed dial Index** v adresáři.*

DO NOT DISTURB (NERUŠIT)

Stiskněte tlačítko  a poté vyberte **Funkce > Do Not Disturb**. Pro vypnutí této funkce opakujte znovu předchozí postup.

LOKÁLNÍ KONFERENCEČNÍ HOVOR*

Zahájení konference:

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Po spojení stiskněte SW klávesu **Konference/Confnc**. Aktivní hovor je přidružen.
3. Zavolejte druhému účastníkovi.
4. Pokud druhý účastník přijme hovor, stiskněte SW tlačítko **Konference/Confnc**. Nyní probíhá konferenční hovor.

Pokud organizátor konferenčního hovoru přidruží hovor, budou přidruženy obě zbývající strany.

Po ukončení konferenčního hovoru z Vaší strany zůstanou ostatní strany spojeny.

*Pro ukončení konference a rozdělení konference na dva samostatné hovory stiskněte SW tlačítko **Rozdělit/Split**.*


*Máte-li aktivní hovor a jeden přidružený hovor, můžete vytvořit konferenční hovor mezi všemi třemi stranami stiskem SW tlačítka **Spojit/Join**.*

**lokální konference je funkcí ústředny, je tedy nutné, aby ji ústředna podporovala*

PŘÍSTUP K HLASOVÉ POŠTĚ

Novou hlasovou zprávu indikuje ikona na obrazovce telefonu, červeně blikající LED diody nebo přerušovaný tón.

Výběr hlasové pošty:

Stiskněte tlačítko  a dále postupujte podle hlasové nebo vizuální nápovědy na obrazovce.

SEZNAMY HOVORŮ

Zmeškané, přijaté hovory nebo volaná čísla najdete následovně:

1. Stiskněte  a poté vyberte **Funkce/Features > Seznamy hovorů/Call Lists > Zmeškané**


hovory/Missed Calls, Přijaté hovory/Received Calls nebo Volaná čísla/Placed Calls.

2. Vyberte hovor ze seznamu a následně můžete udělat:
 - Pro zahájení hovoru stiskněte SW tlačítko **Volat/Dial**.
 - Pro změnu telefonního čísla před vytáčením stiskněte SW tlačítko **Upravit/Edit**.
 - Pro odstranění hovoru ze seznamu stiskněte SW tlačítko **Smazat/Clear**.
 - Pro uložení kontaktu do Vašeho adresáře stiskněte SW tlačítko **Uložit/Save**.
 - Pro zobrazení informací o hovoru stiskněte SW tlačítko **Info**.

PŘÍZPŮSOBNÍ TELEFONU


ADRESÁŘ

Přidání/editace kontaktu adresáře:

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte **Funkce/Features > Adresář/Contact Directory**.
2. Stiskněte SW tlačítko **Přidat/Add** pro přidání nebo tlačítko **Editovat/Edit** pro upravení kontaktu.
3. Zadejte potřebné informace (šipkami nahoru a dolů se pohybujete v menu).
4. Stiskněte SW tlačítko **Uložit/Save**.

*Kontakty také můžete přidat do svého adresáře ze seznamů volání (viz. **Seznamy volání**).*

Vyhledání kontaktu v adresáři:

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte **Funkce/Features > Adresář/Contact Directory**.
2. Stiskněte SW tlačítko **Hledat /Search**. Poté zadejte informace pro vyhledávání a stiskněte SW klávesu **Hledat /Search**.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Změna hlasitosti reproduktoru:

Během hovoru, stiskněte .

Změna hlasitosti vyzvánění:


Pokud neprobíhá hovor, stiskněte




VYZVÁNĚCÍ TÓNY

Na Vašem telefonu je možné měnit vyzváněcí tóny. Dále také lze nastavit odlišné tóny pro různé kontakty ve vašem adresáři.

Změna vyzváněcího tónu:

1. Stiskněte .
2. Vyberte **Nastavení/Settings > Základní/Basic > Typ vyzvánění/Ring Type**.
3. Vyberte typ vyzvánění. Pro poslech tónu před uložení stiskněte SW klávesu **Přehrát/Play**.
4. Pro nastavení vyzváněcího tónu stiskněte SW tlačítko **Vybrat/Select**.


Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt:



1. Stiskněte tlačítko  a vyberte **Funkce/Features > Adresář/Contact Directory**.
2. Vyhledejte kontakt.
3. Stiskněte SW tlačítko **Upravit/Edit** a nalistujte **Typ zvonění/Ring Type**.
4. Zadejte číslo odpovídající jednomu z vyzvánění, která jsou k dispozici.
5. Stiskněte SW tlačítko **Uložit/Save**.

Mód náhlavní soupravy

Uživatelé, kteří stále využívají náhlavní soupravu, mohou nastavit mód náhlavní soupravy jako výchozí.

Povolení módu náhlavní soupravy:

1. Stiskněte  a vyberte **Nastavení/Settings > Základní/Basic > Předvolby/Preferences > Náhlavní souprava/Headset > Mod náhlavní soupravy/Headset Memory**.
2. Vyberte **Povoleno/Enabled** a stiskněte SW klávesu **Vybrat/Select**. Pro zakázání opakujte stejný postup.

Pro aktivaci režimu náhlavní soupravy stiskněte dvakrát tlačítko . Pokud je mód náhlavní soupravy aktivní je na displeji zobrazena ikona .

Pro všechny hovory se poté bude používat náhlavní souprava. A to až do té chvíle, kdy přepnete nahlasitý odposlech nebo na používání sluchátka.



 **POLYCOM**
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.