



SoundStation® IP 650/670

Rychlá uživatelská příručka

Základní funkce telefonu
Přízpůsobení telefonu

Platí pro telefony se SIP 2.2 nebo novější.

Pro podrobnější informace si prohlédněte *uživatelský návod pro telefon SoundPoint IP 650/670* dostupný na adrese:
www.polycom.com/support/voicedocumentation/

© 2008 Polycom, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Polycom, logo Polycom, SoundPoint a SoundStation jsou registrované ochranné známky společnosti Polycom, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez upozornění.

Základní funkce telefonu

ZAHÁJENÍ HOVORU

Zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo, nebo nejprve zadejte telefonní číslo a poté zvedněte sluchátko.

Použitím hlasitého odposlechu telefonu
Pokud je sluchátko zavěšeno, stiskněte:

- SW klávesu **Nový hovor/New Call**
- Jakékoli přiřazené tlačítko rychlé volby

Vytočte číslo.
Nebo zadejte číslo a stiskněte SW tlačítko **Volat/Dial**.

Použitím náhlavní soupravy

1. Pokud máte připojenou náhlavní soupravu, stiskněte jakoukoliv přiřazenou klávesu rychlé volby nebo SW klávesu **Nový hovor/New Call**.

2. Stiskněte tlačítko .
3. Vytočte číslo.

Nebo vytočte číslo a poté stiskněte .

Během hovoru lze přepínat mezi módy náhlavní soupravy, hlasitého odposlechu a normálního volání stisknutím tlačítek  nebo .

PŘÍJEM HOVORU

Použitím sluchátka

Zvedněte sluchátko.

Použitím hlasitého odposlechu

Stiskněte:

- SW klávesu **Answer**.
- Tlačítko rychlé volby.

- Tlačítko .

Použitím náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko .

*Chcete-li ignorovat příchozí hovor, stiskněte SW klávesu **Odmítnout/Reject**.*

UKONČENÍ HOVORU

Použitím sluchátka

Položte sluchátko nebo stiskněte SW tlačítko **Ukončit hovor/End Call**.

Použitím hlasitého odposlechu

Stisknutím  nebo SW tlačítka **Ukončit hovor/End Call**.

Použitím náhlavní soupravy

Stisknutím  nebo SW tlačítka **Ukončit hovor/End Call**.

VYPNUTÍ MIKROFONU

V průběhu hovoru stiskněte klávesu .
Druhá strana Vás v tento okamžik neslyší, ale vy ji slyšíte. Pro opětovné zapnutí

stiskněte znovu klávesu .

PŘIDRŽENÍ HOVORU

1. V průběhu hovoru stiskněte .
2. Pro opětovné přijetí hovoru stiskněte SW tlačítko **Pokračovat/Resume**,

tlačítko  nebo tlačítko rychlé volby.

LOKÁLNÍ KONFERENCEČNÍ HOVOR*

Můžete vytvořit konferenci až tří účastníků.

Zahájení konference:

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Po spojení stiskněte SW klávesu **Konference/Conf** nebo tlačítko . Aktivní hovor je přidružen.
3. Zavolejte druhému účastníkovi.
4. Pokud druhý účastník přijme hovor, stiskněte SW tlačítko **Konference/Conf**

nebo tlačítko . Nyní probíhá konferenční hovor.

Pokud organizátor konferenčního hovoru přidruží hovor, budou přidruženy obě zbývající strany.

Po ukončení konferenčního hovoru z Vaší strany zůstanou ostatní strany spojeny.

*Pro ukončení konference a rozdělení konference na dva samostatné hovory stiskněte SW tlačítko **Rozdělit/Split**.*

*Máte-li aktivní hovor a jeden přidružený hovor, můžete vytvořit konferenční hovor mezi všemi třemi stranami stiskem SW tlačítka **Spojit/Join**.*

**lokální konference je funkcí ústředny, je tedy nutné, aby ji ústředna podporovala*

PŘEPOJENÍ HOVORU

Chcete-li přepojit hovor:

1. V průběhu hovoru stiskněte SW klávesu

Přepojit/Trans nebo tlačítko .
Aktivní hovor je přidružen.

2. Zavolejte na tel. číslo, na které chcete přepojit hovor.
3. V průběhu hovoru se třetí stranou stiskněte SW klávesu **Přepojit/Trans**

nebo tlačítko .

*Pro automatické přepojení hovoru bez ohlášení, stiskněte po dokončení kroku 1 SW klávesu **Bez ohlášení /Blind**. Poté dokončete krok 2.*

PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU

Povolení přesměrování hovoru:

Stiskněte SW tlačítko **Přesměrovat / Forward**.

1. Vyberte typ přesměrování:
 - **Vždy/Always** - Pro přesměrování všech příchozích hovorů.
 - **Žádná odpověď /No Answer** – Přesměrování všech nezodpovězených příchozích hovorů.
 - **Zaneprázdněn/Busy** – Přesměrování hovorů, které přichází během probíhajícího hovoru.
 2. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat. Pro volbu **No Answer** zadejte počet zazvonění před přesměrováním.
 3. Stiskněte SW klávesu **Potvrdit/Enable**.
- Zakázání přesměrování hovoru:**
1. Stiskněte SW tlačítko **Přesměrovat / Forward**.
 2. Vyberte typ přesměrování, který chcete zakázat.
 3. Stiskněte SW klávesu **Zakázat/Disable**.

OPAKOVÁNÍ VOLBY ČÍSLA

Stiskněte  nebo SW tlačítko **Opakovat volbu/Redial**.

DO NOT DISTURB (NERUŠIT)

Stiskněte tlačítko . Pro vypnutí této funkce opakujte znovu předchozí postup.

POUŽITÍ SEZNAMŮ VOLÁNÍ

Zmeškané, přijaté hovory nebo volaná čísla najdete následovně:

1. Stiskněte  a poté vyberte **Seznamy hovorů/Call Lists > Zmeškané hovory/Missed Calls, Přijaté hovory/Received Calls** nebo **Volaná čísla/Placed Calls**.
2. Vyberte hovor ze seznamu a následně můžete udělat:
 - Pro zahájení hovoru stiskněte SW tlačítko **Volat/Dial**.
 - Pro změnu telefonního čísla před vytáčením stiskněte SW tlačítko **Upravit/Edit**.

Pokud stisknete SW tlačítko **Více/More** lze pokračovat:

- Pro odstranění hovoru ze seznamu stiskněte SW tlačítko **Smazat/Clear**.
- Pro uložení kontaktu do Vašeho adresáře stiskněte SW tlačítko **Uložit/Save**.
- Pro zobrazení informací o hovoru stiskněte SW tlačítko **Info**.

PŘÍSTUP K HLASOVÉ POŠTĚ

Novou hlasovou zprávu indikuje ikona na obrazovce telefonu, červeně blikající LED diody nebo přerušovaný tón.

Výběr hlasové pošty:

Stiskněte tlačítko  a dále postupujte podle hlasové nebo vizuální nápovědy na obrazovce.

RYCHLÁ VOLBA

Přiřazení indexu rychlé volby je popsáno dále v části **ADRESÁŘ**. Pro zahájení hovoru pomocí tlačítka rychlé volby, pouze stiskněte tlačítko, které je přiřazeno danému kontaktu.

PŘÍZPŮSOBNÍ TELEFONU

ADRESÁŘ

Přidání kontaktu do adresáře:

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte **Adresář/Contact Directory**.
2. Stiskněte SW tlačítko **Více/More** a dále SW tlačítko **Přidat/Add**.
3. Zadejte potřebné informace (šipkami nahoru a dolů se pohybujete v menu):
 - Zadejte jméno a příjmení (pro přepínání mezi malými, velkými písmeny a číslicemi použijte SW tlačítko **1/A/a**).
 - Zadejte telefonní číslo.
 - Změňte index rychlé volby. Záznamu je automaticky přiděleno další dostupné číslo.
 - Nastavte typ zvonění.
4. Stiskněte SW tlačítko **Uložit/Save**.

*Kontakty také můžete přidat do svého adresáře ze seznamů volání (viz. **Seznamy volání**).*

Upravení kontaktu v adresáři:

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte **Adresář/Contact Directory**.
2. Vyhledejte záznam, který chcete upravit a poté stiskněte SW klávesu **Upravit/Edit**.
3. Upravte kontaktní informace.
4. Stiskněte SW tlačítko **Uložit/Save**.

Vyhledání kontaktu v adresáři:

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte **Adresář/Contact Directory** a poté **Více/More**.
2. Stiskněte SW tlačítko **Hledat /Search**. Poté zadejte první písmena z příjmení a stiskněte SW klávesu **Hledat /Search**.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Změna hlasitosti reproduktoru:

Během hovoru, stiskněte .

VYZVÁNĚCÍ TÓNY

Na Vašem telefonu je možné měnit vyzváněcí tóny. Dále také lze nastavit odlišné tóny pro různé kontakty ve vašem adresáři.

Změna vyzváněcího tónu:

1. Stiskněte .
2. Vyberte **Nastavení/Settings > Základní/Basic > Typ vyzvánění/Ring Type**.
3. Vyberte typ vyzvánění. Pro poslech tónu před uložením stiskněte SW klávesu **Přehrát/Play**.
4. Pro nastavení vyzváněcího tónu stiskněte SW tlačítko **Vybrat/Select**.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt:

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte **Adresář/Contact Directory**.
2. Vyhledejte kontakt.
3. Stiskněte SW tlačítko **Upravit/Edit** a nalistujte **Typ zvonění/Ring Type**.
4. Zadejte číslo odpovídající jednomu z vyzvánění, která jsou k dispozici.
5. Stiskněte SW tlačítko **Uložit/Save**.

Mód náhlavní soupravy

Uživatelé, kteří stále využívají náhlavní soupravu, mohou nastavit mód náhlavní soupravy jako výchozí. Povolení módu náhlavní soupravy:

1. Stiskněte  a vyberte **Nastavení/Settings > Základní/Basic > Předvolby/Preferences > Náhlavní souprava/Headset > Mod náhlavní soupravy/Headset Memory**.
2. Stiskněte SW klávesu **Vybrat/Select**. Pro zakázání opakujte stejný postup. Pro aktivaci režimu náhlavní soupravy stiskněte dvakrát tlačítko .