

# snom



## Snom D717

### Krátka užívateľská príručka

### Základná obsluha telefónu.

#### ZOSTAVENIE HOVORU

- 1) Zdvihnite slúchadlo, alebo stlačte tlačidlo reproduktora , alebo náhlavnej súpravy , na číselnej klávesnici zvolte volané číslo a stlačte tlačidlo .
- 2) Tlačidlo linky a hlavný optický indikátor sa rozsvieti na červeno a telefón Vašu voľbu odošle automaticky. Počkajte na spojenie.

#### OPAKOVANIE VOĽBY

Stlačením kontextového tlačidla zobrazíte na displeji zoznam posledných vytočených čísiel. Pomocou kurzorových tlačidiel / vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo .

#### PRÍJEM HOVORU

##### Prichádzajúci hovor:

Ak telefón indikuje prichádzajúci hovor, tento prijmete tak, že zdvihnete slúchadlo, alebo stlačíte tlačidlo reproduktora , tlačidlo náhlavnej súpravy .

##### Ďalší prichádzajúci hovor:

Ak máte aktivovanú službu „Čakajúci hovor“, môžete počas telefonovania prijať aj ďalší prichádzajúci hovor. Ten je signalizovaný blikaním hlavného optického indikátora na červeno a správou o prichádzajúcom volaní na displeji.

- 1) Hovor môžete prijať stlačením kontextového tlačidla a následne stlačením tlačidla .
- 2) Pôvodný hovor bude pridržený.
- 3) Pomocou kontextového tlačidla a následného stlačenia tlačidla je možné prechádzať medzi oboma hovormi.

#### UKONČENIE HOVORU

Hovor ukončíte položením slúchadla, v prípade hlasitého hovoru stlačením tlačidla , v prípade telefonovania cez náhlavnú súpravu stlačením tlačidla . Pre všetky spôsoby telefonovania sa hovor dá ukončiť aj stlačením tlačidla .

#### PRIDRŽANIE / POKRAČOVANIE HOVORU

- 1) Hovor môžete pridržať pomocou tlačidla . Tlačidlo linky začne blikáť na červeno.
- 2) Vrátiť sa k hovoru môžete opätovným stlačením tlačidla .

#### PREPOJENIE HOVORU

Za predpokladu, že práve hovoríte a chcete hovor prepojiť niekomu inému.

##### Prepojenie bez konzultácie (na slepo):

- 1) Stlačte tlačidlo .
- 2) Zadajte číslo a na zostavenie hovoru stlačte tlačidlo , alebo počkajte kým telefón Vašu voľbu neodošle sám.
- 3) Hovor sa prepojí, Váš telefón sa uvedie do kludového stavu a môže byť použitý pre ďalšie volania.

##### Prepojenie s konzultáciou:

- 1) Stlačte tlačidlo na pridržanie pôvodného hovoru.
- 2) Zadajte číslo a na zostavenie hovoru stlačte kontextové tlačidlo , alebo počkajte kým telefón Vašu voľbu neodošle sám.
- 3) Po prihlásení volaného ho môžete informovať, že mu chcete prepojiť iný hovor. Ak súhlasí, stlačte dvakrát tlačidlo . Hovor sa prepojí a Váš telefón sa uvedie do kludového stavu. Ak volaný nesúhlasí hovor s ním ukončíte

stlačením tlačidla a k pôvodnému hovoru sa môžete vrátiť stlačením tlačidla .

**Poznámka:** Ak pri konzultovanom prepojení hovoru volaný nezdvíha (vyzváňa), môžete toto volanie zrušiť

stlačením tlačidla a vrátiť sa k pôvodnému hovoru stlačením tlačidla .

#### 3-CESTNÁ KONFERENCIA

##### Zostavenie konferenčného hovoru:

Za predpokladu, že už hovoríte a chcete pripojiť ďalšiu osobu do spoločného konferenčného hovoru.

- 1) Stlačte tlačidlo . Pôvodný hovor sa pridrží a ozve sa oznamovací tón.
- 2) Zadajte číslo tretej strany a stlačte tlačidlo , alebo počkajte kým telefón Vašu voľbu neodošle sám.
- 3) Keď je hovor s treťou stranou nadviazaný, stlačením kontextového tlačidla sa vytočený účastník pripojí do konferencie.

#### PRESMEROVANIE PRICHÁDZAJÚCEHO HOVORU

Ak nechcete prijať prichádzajúci hovor, môžete ho odsmerovať na iné číslo .

- 1) Počas vyzváňania stlačte kontextové tlačidlo.
- 2) Vytočte číslo a stlačte tlačidlo .
- 3) Volanie bude presmerované na zadané číslo a Váš telefón sa uvedie do kludového stavu.

#### HLASOVÁ SCHRÁNKA

Blikajúci červený indikátor MWI (Message Waiting Indicator) upozorňuje na novú čakajúcu správu.

- 4) Stlačením tlačidla Správa získate správu. IVR prevedie používateľa procesom získavania správy.
- 5) Stlačením konkrétnej linky načítate správy pre konkrétny linkový účet.

**Poznámka:** Platí iba v prípade, ak má užívateľ hlasovú schránku pridelenú, aktivovanú a tlačidlo má na telefóne správne nakonfigurované.

#### VYPNÚŤ / ZAPNÚŤ MIKROFÓN

- 1) Stlačením tlačidla stlmiť počas hovoru vypnete / zapnete mikrofón.
- 2) Ak je mikrofón stlmený na displeji sa objaví ikonka stlmenia (preškrtnutý mikrofón).

#### NERUŠIŤ (DND)

Ak nechcete (alebo nemôžete) prijímať prichádzajúce hovory, môžete si aktivovať funkciu „Nerušit“ (DND).

- 1) Ak je telefón v kludovom stave stlačte tlačidlo .

Na displeji sa objaví ikonka a váš telefón sa bude pre prichádzajúce hovory javiť ako „obsadený“.

- 2) Na vypnutie tejto funkcie znova stlačte v kludovom stave telefónu kontextové tlačidlo .

#### NASTAVENIE HLASITOSTI

Keď je telefón nečinný, pomocou tlačidla hlasitosti môžete upraviť hlasitosť vyzváňania. Počas aktívneho hovoru stlačením tlačidla hlasitosti upravíte hlasitosť hovoru.