



VoIP DECT telefóny

Základňová stanica - DP750, DP752
Prenosná časť (slúchadlo) – DP720, DP722, DP730

Krátka používateľská príručka

Podrobné informácie nájdete v užívateľských, alebo administrátorských príručkách, ktoré sú dostupné na adrese:

www.grandstream.com

©2020 Grandstream Networks, Inc.

Všetky práva vyhradené.


Rozmnožovanie alebo prenášanie celku alebo akejkoľvek časti, v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, elektronicky alebo tlačou, na akýkoľvek účel bez výslovného písomného povolenia spoločnosti Grandstream Networks, Inc. nie je povolené. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Názvy položiek menu a kontextových tlačidiel sú v tomto návode uvádzané v defaultnom anglickom jazyku. Slovenský preklad týchto jednotlivých položiek sa môže v závislosti na verzii firmware odlišovať.


ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

ZAPNUTIE/VYPNUTIE SLÚCHADLA

Zapnutie slúchadla

Stlačte a podržte (cca 3 -4 sek.) tlačidlo , kým sa nerozsvieti obrazovka LCD.

Vypnutie slúchadla


Keď je slúchadlo v kľudovom stave, stlačte a podržte (cca 3 -4 sek.) tlačidlo , kým sa displej nevypne.

REGISTRÁCIA SLÚCHADLA NA ZÁKLADŇU DP75X


Jedna základňa DP750/DP752

1. Na základňovej stanici DP75x stlačte a podržte tlačidlo „Radio/Page“ asi 7 sekúnd, kým nezačne blikať kontrolka Rádio; alebo prejdite na webové rozhranie a


stlačte tlačidlo .

2. Na slúchadle stlačte tlačidlo „Menu“ .
3. Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku „Registration“.
4. Prejdite na „Register“, potom stlačte „Select“ kým ikona rádia na základňovej stanici DP75x blinká.
5. Vyberte zodpovedajúcu základňu a potom stlačte „Subscribe“.
6. Slúchadlo DP720/DP722/DP730 zobrazí na displeji LCD Jednoduché párovanie a po úspešnom zaregistrovaní k základňovej stanici prehrá zvukový signál.


Viac základní DP750/DP752

1. Na slúchadle stlačte tlačidlo „Menu“ .
2. Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku „Registration“.
3. Prejdite na „Register“.
4. Vyberte neprihlásenú základňu a potom stlačte „Subscribe“.
5. Uistite sa, že ste prihlásený na novej základni.

Prepínanie medzi rôznymi základňami



1. Stlačte tlačidlo „Menu“ .
2. Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku „Registration“.
3. Prejdite na „Select Base“, vyberte požadovanú základňu a stlačte „Select“.

ODREGISTROVANIE DP720/DP722/DP730

1. Na slúchadle stlačte tlačidlo „Menu“ .
2. Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku „Registration“.
3. S pomocou šípok prejdite na „Deregister“ a stlačte tlačidlo „Select“.
4. Vyberte slúchadlo, ktoré chcete odhlásiť, a stlačte „Deregister“.
5. Zadaťte systémový PIN kód (východiskový: 0000).
6. Stlačte „Done“ pre potvrdenie, alebo „Back“ pre zrušenie.

Poznámka: Kroky odregistrovania, či zaregistrovania prenosných častí by mal vykonávať správca siete, prípadne technik poskytovateľa služby.



ZISTENIE IP ADRESY ZÁKLADNE

1. Na slúchadle stlačte tlačidlo „Menu“ .
2. Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku  „Status“.
3. Prejdite na „Base status“ a stlačte tlačidlo „Select“. Zobrazia sa informácie o verzii softvéru, IP adresa, maska a východzia brána vašej základňovej stanice DP750/DP752.


NASTAVENIE SLÚCHADLA

NASTAVENIE ZÁMKU KLÁVESNICE



Aktivácia zámku klávesnice

1. Stlačte a podržte kláves  na asi 2 sekundy.
2. Na displeji slúchadla sa krátko zobrazí správa s informáciou o uzamknutí klávesnice. V pravom hornom rohu displeja sa zobrazí ikona uzamknutia klávesnice .



Deaktivácia zámku klávesnice

1. Stlačte a podržte kláves  na asi 2 sekundy.
3. Na displeji slúchadla sa krátko zobrazí správa s informáciou o odomknutí klávesnice.



ZMENA NÁZVU SLÚCHADLA

1. Na slúchadle stlačte tlačidlo „Menu“ .
2. Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku  „Settings“.
3. Prejdite na „Handset name“ a stlačte tlačidlo „Select“.
4. Zadaťte požadovaný názov a stlačte tlačidlo „Save“. Tento názov slúchadla bude zobrazený v kľudovom stave na LCD.

ZMENA PINU



1. Na slúchadle stlačte tlačidlo „Menu“ .
2. Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku  „Settings“.
3. Prejdite na „System Settings > Change Base Pin“ a stlačte tlačidlo „Select“.
4. Zadaťte aktuálny PIN (východiskový je 0000).
5. Zadaťte nový PIN základne.
6. Stlačte „Done“ pre potvrdenie.

VÝBER JAZYKA

1. Na slúchadle stlačte tlačidlo „Menu“ .
2. Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku  „Settings“.
3. Prejdite na „Phone Language“ a stlačte tlačidlo „Select“.
4. Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo „Select“.
5. Pre potvrdenie zmeny jazyka stlačte tlačidlo „Yes“.

Poznámka: Pri odovzdávaní služby je na slúchadlách nastavený jazyk Slovenčina.

DÁTUM A ČAS

1. Na slúchadle stlačte tlačidlo „Menu“ .
2. Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku  „Settings“.
3. Prejdite na „Date & Time“ a stlačte tlačidlo „Select“.
4. Podľa potreby upravte aktuálne hodnoty v poliach dátumu/času (formát dátumu a času môžete zmeniť pomocou šípok vľavo a vpravo) a potom stlačte kontextové tlačidlo „Set“, prípadne „Save“.



Poznámka: Formáty zobrazenia času a dátumu sú pri odovzdávaní služby nastavené v zmysle štandardu používaného na Slovensku. Čas a dátum je automaticky nastavený a synchronizovaný zo siete poskytovateľa služby, vrátane automatického prechodu na letný čas a späť.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Keď je telefón nečinný, pomocou tlačidiel hlasitosti „+“ a „-“ na ľavej bočnej strane slúchadla môžete upraviť hlasitosť vyzváňania. Počas aktívneho hovoru týmito tlačidlami upravíte hlasitosť hovoru.



FUNKCIE VOLANÍ

AKTIVÁCIA / DEAKTIVÁCIA HLASITÉHO TELEFONOVANIA

1. Pre aktiváciu stlačte tlačidlo „Reproduktor“ . Môžete tak urobiť počas prebiehajúceho hovoru, alebo pred zahájením hovoru.
2. Pre deaktiváciu opätovne stlačte tlačidlo „Reproduktor“ .




ZOSTAVENIE HOVORU

Použitie východiskovej odchádzajúcej linky



1. Pomocou tlačidiel na klávesnici zadaťte požadované číslo, ktoré chcete vytočiť.
2. Volanie začnete stlačením tlačidla „Volat“ , alebo pre hlasité telefonovanie stlačením tlačidla „Reproduktor“ .

Výber odchádzajúcej linky


1. Pomocou tlačidiel na klávesnici zadaťte požadované číslo, ktoré chcete vytočiť.
2. Stlačte tlačidlo „Line“.
3. Vyberte jednu linku zo zobrazených liniek, ktorú chcete použiť na vytáčanie.

Poznámka: Odchádzajúce volanie je možné urobiť aj v opačnom poradí, kde najskôr stlačíte tlačidlo „Volat“ , prípadne pre hlasité telefonovanie tlačidlo „Reproduktor“  a následne na klávesnici zadáte volané číslo. Po vytočení čísla stlačte znova tlačidlo „Volat“ , alebo počkajte 4 sekundy, kým sa volanie spustí automaticky.

PRIJATIE HOVORU

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo „**Volat**“ , alebo ľavé kontextové tlačidlo „**Answer**“. Pre hlasité telefonovanie stlačte tlačidlo „**Reproduktor**“ .

UKONČENIE HOVORU


Hovor ukončíte stlačením tlačidla „**Položit**“ .

PODRŽANIE / POKRAČOVANIE HOVORU


- Počas aktívneho hovoru stlačte pravé kontextové tlačidlo „**Hold**“.
- Hovor bude pridržaný.
- Ak chcete pokračovať v hovore, stlačte pravé kontextové tlačidlo „**Unhold**“.

PREPOJENIE HOVORU


Prepojenie na slepo (Blind Transfer)

- Počas aktívneho hovoru stlačte ľavé kontextové tlačidlo „**Options**“ a vyberte možnosť „**Blind Transfer**“. Na slúchadle typu DP730 stačí iba stredné kontextové tlačidlo „**BlndTrnf**“.
- Pôvodný hovor bude podržaný.
- Na klávesnici zadajte číslo, na ktoré chcete hovor prepojiť a stlačte tlačidlo „**Volat**“ .
- Hovor sa prepojí a Váš telefón sa uvedie do kludového stavu.



Prepojenie s konzultáciou (Attended Transfer)

- Počas aktívneho hovoru stlačte kontextové tlačidlo „**Options**“ a vyberte možnosť „**Attended Transfer**“.
- Pôvodný hovor bude podržaný.
- Na klávesnici zadajte číslo, na ktoré chcete hovor prepojiť a stlačte tlačidlo „**Volat**“ .
- Po naviazaní druhého hovoru stlačte kontextové tlačidlo „**Transfer**“.
- Hovor sa prepojí a Váš telefón sa uvedie do kludového stavu.



3- CESTNÁ KONFERENCIA

- Počas aktívneho hovoru stlačte kontextové tlačidlo „**Options**“ a vyberte možnosť „**Conference**“.
- Na klávesnici zadajte číslo, ktoré chcete do konferencie pridať a stlačte tlačidlo „**Volat**“ .
- Počas zostavovania spojenia bude prvý hovor podržaný, po prihlásení volaného sa automaticky prepoja všetci traja účastníci do spoločnej konferencie.

VYPNUTIE/ZAPNUTIE MIKROFÓNU



- Stlačením tlačidla „**Mute**“  vypnete mikrofón počas aktívneho hovoru. Na obrazovke sa zobrazí ikona stlmenia.
- Opätovným stlačením tlačidla „**Mute**“  mikrofón znovu zapnete.

NASTAVENIE SLKUŽBY ČAKAJÚCI HOVOR

- Stlačte tlačidlo „**Menu**“ .
- Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku „**Call Features**“ .
- Prejdite na „**Call Waiting**“ a stlačte tlačidlo „**Select**“.
- Vyberte linku, pre ktorú chcete povoliť, alebo zakázať funkciu čakajúceho hovoru, a stlačte tlačidlo „**Select**“.
- Vyberte požadovanú hodnotu **Enabled** pre povolenie alebo **Disabled** pre zakázanie a potvrdte tlačidlom „**Save**“.



Poznámka: Ak je linka nakonfigurovaná v paralelnom móde na viacerých slúchadlách, toto nastavenie nie je možné meniť.

NASTAVENIE SLKUŽBY NERUŠIŤ (DND)

- Stlačte tlačidlo „**Menu**“ .
- Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku „**Call Features**“ .
- Prejdite na „**Do Not Disturb**“ a stlačte tlačidlo „**Select**“.
- Vyberte linku, pre ktorú chcete povoliť, alebo zakázať funkciu Nerušiť, a stlačte tlačidlo „**Select**“.
- Vyberte požadovanú hodnotu **Enabled** pre povolenie alebo **Disabled** pre zakázanie a potvrdte tlačidlom „**Save**“.



Poznámka: Ak je linka nakonfigurovaná v paralelnom móde na viacerých slúchadlách, toto nastavenie nie je možné meniť.

NASTAVENIE SLKUŽBY PRESMEROVANIA HOVOROV

- Stlačte tlačidlo „**Menu**“ .
- Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku „**Call Features**“ .
- Prejdite na „**Do Not Disturb**“ a stlačte tlačidlo „**Select**“.
- Vyberte linku, pre ktorú chcete povoliť, alebo zakázať funkciu Nerušiť, a stlačte tlačidlo „**Select**“.
- Vyberte požadovanú hodnotu **Enabled** pre povolenie alebo **Disabled** pre zakázanie a potvrdte tlačidlom „**Save**“.

Poznámka: Ak je linka nakonfigurovaná v paralelnom móde na viacerých slúchadlách, toto nastavenie nie je možné meniť.



RÝCHLA VOĽBA

- Stlačte tlačidlo „**Menu**“ .
- Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku „**Shortcut**“ .
- Prejdite na „**Speed dial**“ a stlačte tlačidlo „**Select**“.
- Z ponuky vyberte tlačidlo (2 – 9) a stlačte kontextové tlačidlo „**Options**“.
- Teraz môžete pridať, editovať, alebo zmazať telefónne číslo a meno, ktoré bude pod týmto tlačidlom uložené.

6. Po pridaní, alebo úprave uložíte záznam stlačením kontextového tlačidla „**Save**“.

7. Pre vytočenie čísiel uložených v rýchlej voľbe stačí ak v kludovom stave slúchadla stlačíte a 2 sek. podržíte príslušné tlačidlo rýchlej voľby.

PREHRANIE HLASOVEJ SCHRÁNKY

- Stlačte tlačidlo „**Menu**“ .
- Pomocou kurzorových kláves (šípky) vyberte položku „**Voice Mail**“ .
- Vyberte účet a načítajte svoje hlasové správy uložené vo vašej hlasovej schránke.

Poznámka: Hlasová schránka musí byť pre danú linku aktivovaná u poskytovateľa služby a nakonfigurovaná na základňovej stanici.