Aktualizácia firmwaru pre Topcom Webr@cer 821.

Pre aktualizáciu firmwaru nepoužívajte inštalačné CD!!!

- 1. Stiahnite si do vášho PC aktuálny firmware pre Topcom Webr@cer 821 zo stránok Slovak Telekomu (<u>www.t-com.sk/aktualizacia</u>)
- 2. Do internetového prehliadača (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, a iné) zadajte IP adresu v tvare 192.168.1.1



3. V prihlasovacom okne modemu zadajte Uzivatelske meno: admin

Heslo: admin

A kliknite na Prihlas.

Pre pokracovanie sa prosim prihlaste.		
	Prihlasenie	
	Uzivatelske meno: admin	-
	Heslo:	
		_
		Priblas

Zobrazí sa nasledovné okno:

Webr@)cer 821		F	···Com···			
Ulozit nastavenia	Restartovat ro	uter Zakladne	Pokrocile Bezpecnos	t Stav Pomoc			
		Zak	ladny stav				
Domov Development	Informa	cie o pripojeni	Informac	ie o routeri			
Rycniy start LAN konfiguracia	DSL	UP	Doba prevadzky	0 hodiny 6 minuty			
Diagnostika	Downstream /	4160/512	Model	ADSL2+ Ethernet Modern			
	Upstream (Kbps)		Verzia firmware	126.29.1 00:30:0A:D0:20:37			
	Internet	Disconnected	Ethernet MAC adresa				
	Pripojeny cas	0	DSL MAC adresa	00:30:0A:D0:20:38			
	Typ pripojenia	PPPoE	NAT	Zapnute			
	Uzivatelske meno	topcomce36@dslbasic	Firewall	Zapnute			
	IP adresa	N/A					
	Predvolena brana	N/A					
	Primarny DNS	N/A					
	Sekundarny DNS	N/A					
	P	ripojit					
		Loi	alna siet				
	LAN IP Adresa		192.168.1.1				
	DHCP		Zapnute				
	Rozsah DHCP		192.168.1.2 - 192.168.1.	254			
	Ethernet		Connected				

4. Zvoľte položku Stav, Informacie o produkte Skontrolujte verziu firmwaru. V prípade, že verzia firmwaru je 126.29.1, je potrebné firmware aktualizovať.

Webr@co	er 821			Т	••Co	m•••
Ulozit nastavenia	Restartovat router	Zakladne	Pokrocile	Bezpecnost	Stav	Pomoc
Stav Stav pripojenia Zaznamenavanie systemu Vzdialene zaznamenavanie Sistemu statistiku	Informacie Cislo model Ethernet MA DSL MAC	Informa o produkte J AD C 00 N/	cie o produkt PSL2+ Ethernet :30:0A:A5:48: A	e : Modem E7		
Sterve stuaizacie DDNS DHCP klienti Stav QoS Stav modernu Informacie o produkte	Verzie soft Brana Firmware ATM ovladad DSL HAL DSL datova SAR HAL PDSP firmwa Zavadzac	waru 12 2 7.0 pumpa 7.0 01 are 0.5 1.4	6.29.1 01.00.10 01.00.08 01.01.00 Annex 0.7.2c 54 4.0.4	сB		

5. Zvoľte položku Pokročilé

Webr@)cer 821				Т	• • C	om••
Ulozit nastavenia	Restartova	at router	Zakladne	Pokrocile	Bezpecnost	Stav	Pomoc
	Pokrocila sekcia vam filtre, LAN klientov, at	umozni konfigu d.	P rovat pokrocile †	okrocile funkcie ako L4	∖N konfiguracia, S	NTP, IGMP	, Bridge(MAC)
Routrovanie Systemsve heslo Aktualizacia	– L k	AN onfiguracia	Umoznuje rol adresach a n	bit zmeny, kto astavenie pre	re mozu byt robe zapnutie DHCP se	ne na IP ervera.	
irmwaru Obnovit predvolene	- L	AN klienti	Umoznuje uz skupiny.	ivatelovi spaja	at specifikovane L	AN	
	s	NTP	V kratkosti k jednoduchsia synchronizov serverom.	Simple Netwo verzia NTP. L at sa so speci	rk Time Protocol, Imoznuje uzivateli fickym casovym	je to ovi	
	S	merovanie ortov	Konfiguruje f aplikacie,	irewall a NAT	pre Vase pocitaco	ve	
	В	ridge filter	Umoznuje uz cielovych por	ivatelovi zapir tov.	at / vypinat bridg	e filtre	
		AN klienti	Konfiguruje L	AN klientov.			
	I	GMP Proxy	Konfiguruje N	Aulticast prend	s pre rozne pripo	jenia.	
		Vebove iadenie ristupu	Konfiguruje z webovy prist	oznam riaden up.	ia pristupu pre vz	dialeny	
	S	trategia outovania	Konfiguruje s	trategiu routo	vania.		
	v	stup	Konfiguruje v	/stup.			
	v	ystup	Konfiguruje v	ystup.			
	 T	varovac	Konfiguruje t	varovac.			
		outouanie	Depostouro po	statiokaha ra	utouppip		

Z položiek na ľavej strane okna zvoľte Aktualizacia firmwaru Zobrazí sa nasledovné okno:

	Nebr@))cer 82	Т	• • Co	om•••			
Uld	zit nastavenia	Restar	rtovat router	Zakladne	Pokrocile	Bezpecnost	Stav	Pomoc
Pokro WAN LAN Aplikac QoS Routro System Aktuali firmwai Obnovi	o cile ranie ove heslo racia tu predvolene	Pre aktualizaciu Va "Vybrat subor", a j subor zo systemu	aseho firmwaru bra potom kliknite na tl kliknutim na "Ziska Vybrat subor: (M Ot sa po Po uspesnej aktu restartovany. Bu nastaveni.	Aktuali: any, zvolte aktua acidlo aktualizov at konfiguraciu". ax velkost subor oraz firmwaru mo motneho obrazu dpisu. <u>Aktua</u> ualizacii suborovo de potrebne sa z	zacia firmwai lizovany obraz vat branu. Doda ru 3.5 MB) oze byt kombin spolu alebo be lizovat branu sho systemu bu snovu pripojit p konfiguraciu	ru firmware alebo l atocne, mozete s Browse aciou z digitalneho z digitalneho ude system autor re konfiguraciu V	konfiguracny tiahnut Vas k naticky Aasich	subor cez configuracny
		Stav:		Ziadny				

6. Kliknutím na Browse vyberieme priečinok kde máme uložený súbor pre aktualizáciu firmwaru, zvolíme požadovaný súbor (*126.29.2.single.annexB.upgrade.img*), a pokračujeme kliknutím na Otvoriť (Open).

ose file					? 🛛		
Look in:	Copcom		•	(† 🖻 🖨	H H *	. 🗱 🦀	
Ay Recent locuments	■ 126.29.2.sin(gle.annexB.upgrade.im	9			nenus%2Fmenu.html&var:style=style58war:main=menu&var:menu=advanced&var:menutitle=A	.dvanced&war:page
Desktop Documents						tovat router Zakladne Pokrocile Bezpecnost Stav	M • • •
y Computer						Aktualizacia firmwaru seho firmwaru brany, zvolte aktualizovany obraz firmware alebo konfiguracny su iotom kiknite na tlacidlo aktualizovat branu. Dodatocne, mozete stiahnut Vas kor kliknutim na "Ziskat konfiguraciu".	ibor cez ifiguracny
iy Network Places	File name: Files of type:	126.29.2.single.ann	exB.upgrade.im	ng 💌	Open Cancel	Vybrat subor: (Max velkost suboru 3.5 MB) Obraz firmwaru moze byt kombinaciou samotneho obrazu spolu alebo bez digitalneho podpisu.	
						Aktualizovat branu Po uspesnej aktualizacii suboroveho systemu bude system automaticky restartovany. Bude potrebne sa znovu pripojit pre konfiguraciu Vasich nastaveni.	
						Ziskat konfiguraciu	
					Stav:	Ziadny	

7. Následne zvoľte Aktualizovat branu



8. Spustí sa automatická aktualizácia firmwaru.



9. Po zobrazení nasledovného okna je aktualizácia ukončená.

Aktualizacia ukoncena Mozete sa znovu pripojit k routeru	

10. Do internetového prehliadača znovu zadajte IP adresu v tvare 192.168.1.1

🥹 >Lo	😂 >Log In - Mozilla Firefox						
<u>S</u> úbor	<u>U</u> praviť	<u>Z</u> obraziť	<u>H</u> istória	Zál <u>o</u> žky	<u>N</u> ástroje	Pomocnik	
$\mathbf{\mathbf{O}}$	> •	C X	☆ [http:/	//192.168.1	1.1	

- 11. V prihlasovacom okne modemu zadajte Uzivatelske meno: admin
 - Heslo: admin
 - A kliknite na Prihlas.

Pre pokracovanie sa prosim prihlaste.		
	Prihlasenie Uzivatelske meno: admin Heslo: ••••	
		Prihlas

12. Prejdite na položku Stav, Informacie o produkte a skontrolujte verziu firmwaru.

Webr@c	er 821			Т	• • Co	m•••
Ulozit nastavenia	Restartovat router	Zakladne	Pokrocile	Bezpecnost	Stav	Pomoc
		Informa	cie o produkt	e		
	Cislo model Ethernet MA DSL MAC	u AE C 00 N/3	SL2+ Ethernet :30:0A:A5:48:1 A	: Modem E7		
Stavaktualizacie DDNS DHCP klienti Stav GoS Stav modemu Informacie o premute	Verzie soft Brana Firmware ATM ovladau DSL HAL DSL datova SAR HAL PDSP firmw Zavadzac	twaru 2 12 2 7,0 10 10 11 1,4	2.0 5.29.2 51.00.10 01.00.08 11.01.00 Annex 0.7.2c 54 1.0.4	¢Β		

Ak je verzia firmwaru aktualizovaná (126.29.2), proces prebehol úspešne.