Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A

V prípade problémov pri inštalácii Vášho zariadenia

kontaktujte technickú podporu na:

Tel: 0900 211 111 denne v čase od 8:00 do 20:00 . Volania sú spoplatnené zvýšenou tarifou Tel: (+421) 2 20861848 v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00. Volania sú spoplatnené.







Obsah

1	Obsah balenia	3
2 2.1	Fyzické zapojenie Kontrola zásuvky klasickej telefónnej linky	4 4
2.2	Inštalácia ADSL splittra ku klasickej telefónnej linke	5
2.3	Kontrola funkčnosti klasickej telefónnej linky	5
3	Postup inštalácie aDSL smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A	6
4	Postup pre korektnú konfiguráciu pripojenia na internet	6
5 5.1	Sieťové nastavenie Nastavenie počítača Windows 95/98/ME	8 8
5.2	Nastavenie počítača Windows NT/2000/XP	
5.3	Nastavenie počítača Windows Vista/7	9
5.4	Nastavenie počítača Macintosh	9
6	Internet kontrola funkčnosti pripojenia do internetu	9
7 7.1	Nastavenie WIFI (voliteľné) Použitie prednastavených parametrov WIFI	10 10
7.2	Nastavenie vlastných parametrov	11
7.3	Automatická konfigurácia parametrov WIFI pomocou WPS	11
8	Prehľad funkčnosti smerovača (routra) podľa kontroliek na jeho prednom paneli	13
9	Kontakty	13



1 Obsah balenia

Skôr ako začnete

Pred samotnou inštaláciou sa presvedčte, či máte k dispozícii všetky potrebné údaje a zariadenia.

	-
	ADSL router ZyXEL Prestige 660HN
Ó	Žltý LAN (UTP) kábel (RJ45/RJ45)
	Červený linkový kábel (RJ45/RJ11)
K	Napájací zdroj 12V DC/1A
LINE PHO NE DSL	Splitter
	Zelený linkový kábel (RJ11/RJ11)
Nachrang Mill Act Internet Zy/KE	Príručka k rýchlej inštalácii v tlačenej forme
ZyXEL	CD s užívateľskými príručkami
has by and and man second ZyKEL	Záručný list

Skontrolujte si obsah balenia !



2 Fyzické zapojenie

2.1 Kontrola zásuvky klasickej telefónnej linky

Vaša klasická telefónna linka musí byť zakončená samostatnou zásuvkou s konektorom typu RJ 11. Ak máte viac zásuviek, je potrebné vedieť, ktorá zásuvka je hlavná (prvá).



Správna telefónna zásuvka





RJ 11 - menší konektor



Nevyhovujúca telefónna zásuvka



RJ 45 - väčší konektor

Ak máte nevyhovujúcu zásuvku, alebo sú k tejto zásuvke pripojené ďalšie zásuvky, ktoré nie je možné odpojiť, kontaktujte Technickú podporu na čísle 12 129.

Na vašej telefónnej linke by počas inštalácie splittra nemal byť zapojený alarm, alebo iné podobné zariadenie využívajúce telefónnu linku. Pred inštaláciou splittra alarm vypnite, inak môže dôjsť k jeho znefunkčneniu. Po úspešnej inštalácii alarm opäť zapojte.



2.2 Inštalácia ADSL splittra ku klasickej telefónnej linke (v prípade, ak máte objednanú službu bez nutnosti telefónnej prípojky, inštaláciu splittra nerealizujte)

- 2.2.1 Z telefónnej zásuvky odpojte kábel, ktorým sú k nej pripojené iné zariadenia: telefón, fax, modem.
- 2.2.2 Odpojený kábel zapojte do portu splittra označeného PHONE.
- 2.2.3 Samostatným káblom RJ11/RJ11 (Zelený), ktorý je priložený v inštalačnom balíčku, prepojte telefónnu zásuvku s portom splittra označeného LINE.
- 2.2.4 Druhým samostatným káblom RJ45/RJ11 (Červený), ktorý je priložený v inštalačnom balíčku, prepojte dodané ADSL zariadenie s portom splittra označeným **DSL**.
- 2.2.5 Inštaláciu samotného ADSL zariadenia vykonajte podľa návodu, ktorý je súčasťou jeho balenia.



2.3 Kontrola funkčnosti klasickej telefónnej linky

V slúchadle vášho telefónu musíte počuť oznamovací tón. Vyskúšajte si z neho zavolať a overte si kvalitu zvuku v slúchadle. Ak ste splitter nainštalovali správne, kvalita zvuku v telefónnom slúchadle by sa inštaláciou splittra nemala zmeniť.

Možné problémy:

- nepočuť oznamovací tón
- z telefónu sa ozývajú rušivé zvuky (šum, praskanie)
- z telefónu sa nedá uskutočniť volanie

Pokiaľ sa tieto poruchy neodstránia ani po opätovnej kontrole zapojenia podľa tohto návodu, kontaktujte Technickú podporu 0900 211 11 denne v čase od 8:00 do 20:00 . Volania sú spoplatnené zvýšenou tarifou.



3 Postup inštalácie aDSL smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A



Označenie	Popis
DSL	Sem pripojte jeden koniec kábla RJ45/RJ11 (Červený), ktorý je priložený v inštalačnom baličku. Druhý koniec pripojte do vstupu splittera označeného DSL. V prípade, že využívate službu bez nutnosti telefónnej prípojky, môžete port DSL prepojiť priamo so zásuvkou na stene, pomocou kábla RJ45/RJ11 (Červený), ktorý je v dodanom inštalačnom balíčku. Upozornenie: Dávajte pozor, aby ste nezapojili tento kábel do portu ETHERNET.
ETHERNET	Pripojte tento port pomocou káblu Ethernet ku svojmu počítaču (počítač musí mať sieťovú kartu)
RESET	Toto tlačidlo sa používa iba v prípade, že ste zabudli heslo pre prístroj Prestige. Po stlačení tlačidla na 10-15 sekúnd sa heslo a konfigurácia zariadenia vrátia do východzieho stavu.
ON/OFF	Toto tlačidlo sa používa na zapnutie (poloha ON) a vypnutie zariadenia (poloha OFF)
POWER	Pripojenie elektrického napájania (použite dodaný napájací adaptér).
Po pripojení zariad	lenia zastrčte napájací adaptér do elektrickej zásuvky a zapnutím vypínača ON/OFFprístroj zapnite.

4 Postup pre korektnú konfiguráciu pripojenia na internet

Aby ste mohli pomocou vášho internetového prehliadača otvoriť webové stránky, ktoré sú určené na nastavenie routera, musí byť váš počítač nakonfigurovaný na "Získať IP adresu automaticky", t.j. musíte zmeniť nastavenia siete IP vo vašom počítači tak, aby váš počítač fungoval ako DHCP klient. Ako túto zmenu spraviť nájdete v kapitole 6 "Sieťové nastavenie".

Na konfiguráciu zariadenia použite webový prehliadač, zadajte adresu http://192.168.1.1

 Eile
 Edit
 View
 History
 Bookmarks
 Tools
 Help

 C
 X
 A
 Image: Constraint of the state of the sta

Zobrazí sa prihlasovacie okno do ktorého zadajte prihlasovacie heslo "profesor"

ZyXEL
ZyXEL P-660HN-T3A
Welcome to your router Configuration Interface
Enter password and click to login.
💡 Password:
Login Cancel

Odporúča sa vstupné heslo do zariadenia čo najskôr zmeniť. Môžete tak urobiť hneď v nasledujúcom dialógovom okne.



Use this :	screen to ch	ange the p	assword.
Your router is currently from unauthorized users Please select a new pass others to guess. We sug difficult for an intruder t	using the default ; we suggest you sword that will be gest you combin o guess.	: password. To I change your e easy to reme e text with nur	protect your network password at this time ember yet difficult for nbers to make it mor
New Password :			
	-		

Po zmene hesla budete znovu vyzvaný k prihláseniu, kde už napíšete svoje vlastné heslo (heslo, ktoré ste si zvolili).

Po prihlásení v ďalšom dialógovom okne zvoľte možnosť Go Advanced setup a kliknite Apply.

ZyXEL
Please select wizard or advanced mode
The Wizard setup walks you through the most common configuration settings. We suggest you use this mode if it is the first time you are setting up your router or if you need to make basic configuration changes.
Use advanced mode if you need access to more advanced features not included in wizard mode.
© Go Wizard setup
Go Advanced setup
🗌 Click here to always start with the Advanced setup.
Apply Exit

V "**Network**" kliknite na položku "**WAN**". Pokračujte s nastavením parametrov tak, ako zobrazuje inštalačné okno nižšie. Skontrolujte tieto parametre:

Mode, mal by mat hodnotu Routing.

Encapsulation mal by mat hodnotu PPPoE.

Do položiek "**User Name**" a "**Password**" zadajte prihlasovacie údaje vášho pripojenia, ktoré Vám boli poskytnuté po aktivovaní služby. **VPI** mal by mať hodnotu **1** a **VCI** mal by mať hodnotu **32**.

Skontrolujte parameter **Multiplex**, mal by mat hodnotu **LLC**.

Obtain an IP Address Automatically, mal by byť označený bodkou.

Keep Alive, mal by byť označený bodkou.

ZyXEL		
	S Network > WAN > Internet Connection	
Status	Internet Connection More Connections	
	Line	
P-660HN-T3A ENetwork WAN	ADSL Mode Auto Sync. Up 🖌 Annex Type ANNEX B 💌	
- Wireless LAN	General	
B Security Advanced Haintenance	Mode Rowng W Encappulation FPPout W User Name Image: Service Name Service Name Image: Service Name Witipler Image: Service Name Virtual Could Development Imag	
	Connection Connection Connection	
	© Keep Alive ○ Connect on Demand Max Idle Time[0 Sec	
	Appy Cancel Advanced Setup	

Po zakliknutí na Apply počkajte niekoľko sekúnd a potom môžete začať prácu s Internetom.



5 Sieťové nastavenie

Všetky počítače musia mať nainštalovanú sieťovú kartu 10M alebo 100M a protokol TCP/IP. Pokiaľ používate operačné systémy Windows NT/2000/XP/Vista/7 alebo Macintosh OS 7 a neskoršie, mal by byť protokol TCP/IP už inštalovaný.

Nižšie popisujeme nastavenie s dynamickým priradením IP adresy.

5.1 Nastavenie počítača Windows 95/98/ME

Inštalácia protokolu TCP/IP

- 1. Kliknite na Start, Settings (nastavenie) a Control Panel (ovládací panel). Kliknite dvojito na ikonu Network (sieť).
- 2. Na karte Configuration (konfigurácia) je uvedený zoznam inštalovaných súčastí siete.

Ako inštalovať protokol TCP/IP:

- a. V okne **Network** (sieť) kliknite na **Add** (pridať).
- b. Zvoľte Protocol (protokol) a kliknite na Add (pridať).
- c. Zo zoznamu výrobcov zvoľte Microsoft.
- d. Zvoľte zo zoznamu sieťových protokolov TCP/IP a kliknite na OK.

Konfigurácia protokolu TCP/IP

- 1. Na karte Configuration (konfigurácia) zvoľte sieťový adaptér TCP/IP a kliknite na Properties (vlastnosti).
- 2. Kliknite na kartu IP Address (IP adresa). Zvoľte voľbu Obtain an IP address automatically (získavať IP adresu automaticky).
- 3. Kliknite na kartu DNS Configuration (DNS konfigurácia). Zvoľte Disable DNS (zakázať používanie serveru DNS).
- 4. Kliknite na kartu Gateway (brána). Odstráňte (Remove) všetky predtým inštalované brány.
- 5. Kliknutím na OK uložte nastavenie a zavrite okno TCP/IP Properties (vlastnosti protokolu TCP/IP).
- 6. Kliknutím na OK zavriete okno Network (sieť).
- 7. Zapnite prístroj Prestige a po výzve reštartujte počítač. Ak k tomu budete vyzvaní, založte do CD mechaniky inštalačný CD-ROM Windows.

Overenie TCP/IP konfigurácie

- 1. Kliknite na Start a potom na Run (spustiť). V okne Run (spustiť) napíšte "winipcíg" a kliknite na OK. Otvorí sa okno IP Configuration (IP konfigurácie).
- 2. Zvoľte sieťový adaptér. Na monitore by sa mala objaviť IP adresa počítača, podsieťová maska a východzia brána.

5.2 Nastavenie počítača Windows NT/2000/XP

Konfigurácia protokolu TCP/IP

- 1. Vo Windows XP kliknite na Start, Control Panel (ovládací panel). Vo Windows 2000/NT kliknite na Start, Setup (nastavenie) a Control Panel (ovládací panel). Vo Windows XP kliknite na Network Connections (sieťové pripojenie).
 - Vo Windows 2000/NT kliknite na Network and Dial-up Connections (sieťové a telefonické pripojenie).
 - Pravým tlačidlom kliknite na Local Area Connection (pripojenie k miestnej sieti) a potom kliknite na Properties (vlastnosti).
- 2. Zvoľte Internetový protokol TCP/IP (vo Win XP na karte General, všeobecné) a kliknite na Properties (vlastnosti).
- Objaví sa obrazovka s vlastnosťami protokolu TCP/IP (na karte General vo Windows XP). Zaškrtnite voľbu Obtain an IP address automatically (získavať IP adresu automaticky).
- Zaškrtnite voľbu Obtain DNS server automatically (získavať IP adresu DNS serveru automaticky).
- Kliknite na tlačidlo Advanced (ďalší). Na karte IP Settings (IP nastavenie) odstráňte predtým inštalované brány a kliknite na OK.
- Kliknutím na OK zavrite okno Internet Protocol TCP/IP Properties (vlastnosti internetového protokolu TCP/IP).
- 7. Kliknutím na **OK** zavrite okno **Local Area Connection** (pripojenie k miestnej sieti).
- Zapnite prístroj Prestige a po výzve reštartujte počítač.

ou can get IP settings assigner nis capability. Otherwise, you ne ne appropriate IP settings.	d automatic ed to ask y	ally if y our ne	our nei twork	work sup administra	ports tor for
Obtain an IP address auto	matically				
C Uge the following IP addre	\$\$:				
[P address:		- CR	10	- 56 - []	
Subnet mask:		- W/	- 20	.8	
Default gateway:		35	22	-	
Obtain DNS server addres	s automatic	ally			
C Use the following DNS ser	ver address	es:			
Preferred DNS server:			- 6	- 20	
Alternate DNS server:		32. -	ай.	- 2	



5.3 Nastavenie počítača Windows Vista/7

Konfigurácia protokolu TCP/IP

1. Vo Windows Vista/7 kliknite na Start, Setup (nastavenie) a Control Panel (ovládací panel).

V sekcii Network and Internet (sieť a internet) zvoľte View network status and tasks. (zobraziť stav siete a sieťové úlohy) Potom v ľavej lište zvoľte Change adapter settings. (zmeniť nastavenie adaptéra) Pravým tlačidlom kliknite na Local Area Connection (pripojenie k miestnej sieti) a potom kliknite na Properties (vlastnosti).

2. Zvoľte Internet protocol version 4 (Internetový protokol TCP/Ipv4) a kliknite na Properties (vlastnosti).

3.	Objaví sa protokolu	obra TCP	zovka s v /IP. Zašł	/lastno (rtnite	sťami voľbu
	Obtain	an	IP	ade	dress
	automatic automatic	c ally ky).	(získava	ıť IPa	dresu

- Zaškrtnite voľbu Obtain DNS server automatically (získavať IP adresu DNS serveru automaticky).
- Kliknite na tlačidlo Advanced (ďalší). Na karte IP Settings (IP nastavenie) odstráňte predtým inštalované brány (Default gateways) a kliknite na OK.
- Kliknutím na OK zavrite okno Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties (vlastnosti internetového protokolu TCP/IPv4).
- Kliknutím na OK zavrite okno Local Area Connection (pripojenie k miestnej sieti).
- 8. Zapnite prístroj Prestige, prípadne po výzve reštartujte počítač.

eneral	Alternate Config	guration						
You car this cap for the	n get IP settings a ability. Otherwise appropriate IP se	assigned a e, you nee ettings.	utomati ed to as	cally if your r	your n networ	etwork k admir	suppor histrato	ts r
 Ot 	otain an IP addres	ss automa	tically					
- O Us	e the following IP	o address						
IP ac	idress:			1.1	1.			
Subr	iet mask:			1.	1.			
Defa	ult gateway:							
() O	otain DNS server	address a	utomatic	ally				
- O Us	e the following D	NS server	address	es:				
Prefe	erred DNS server:			1.1				
Alter	nate DNS server:							
V	alidate settings u	pon exit				Adv	/anced	

Overenie TCP/IP konfigurácie

- 1. V počítači kliknite na Start, Programs (programy), Accessories (príslušenstvo) a na Command Prompt (príkazový riadok).
- 2. Na príkazový riadok napíšte "ipconfig" a kliknite na Enter. Na monitore by sa mala objaviť IP adresa počítača, podsieťová maska a východzia brána.

5.4 Nastavenie počítača Macintosh

Konfigurácia protokolu TCP/IP

- 1. V ponuke Apple zvoľte Control Panel (ovládací panel) a dvojito kliknite na TCP/IP.
- 2. Zo zoznamu Connect via (pripojiť sa cez) zvoľte Ethernet.
- 3. Zo zoznamu Configure (konfigurácia) zvoľte Using DHCP Server (pomocou serveru DHCP).
- 4. Zavrite Control Panel TCP/IP (ovládací panel TCP/IP).
- 5. Po výzve uložte zmeny v konfigurácií kliknutím na Save (uložiť).
- 6. Zapnite prístroj Prestige a po výzve reštartujte počítač.

Overenie TCP/IP konfigurácie

Skontrolujte nastavenie na obrazovke TCP/IP Control Panel (ovládací panel TCP/IP).

6 Internet kontrola funkčnosti pripojenia do internetu

Pre kontrolu správnej inštalácie splittra a smerovača a overenia, či je vaše pripojenie funkčné, skontrolujte LED kontrolku DSL na prednom paneli smerovača (routra) podľa návodu v bode 4. Ak LED kontrolka bliká, smerovač (router) sa synchronizuje s DSL linkou. Na otestovanie pripojenia počkajte, kým LED kontrolka svieti na zeleno.

Na otestovanie pripojenia na internet použite konto s prístupovým menom a heslom, ktoré dostanete od Vášho poskytovateľa internetu.



7 Nastavenie WIFI (voliteľné)

Skôr než začnete

Váš aDSL smerovač (router) prichádza s preddefinovanými nastaveniami bezdrôtovej (WIFI) siete, ktoré odrážajú najnovšie trendy v oblasti bezpečnosti WIFI sietí.

Pre zvýšenie kapacity WIFI siete a počtu pripojených zariadení je frekvenčné pásmo siete rozdelené na 13 kanálov. Váš aDSL smerovač automaticky vyhľadáva kanál, ktorý je najmenej používaný, aby sa dali dosiahnuť maximálne prenosové rýchlosti. V prípade, že je vaša WIFI sieť preťažená a takéto nastavenie vám nevyhovuje, je možné napevno nastaviť číslo kanála, ktoré bude aDSL router používať.

Základným identifikátorom zariadenia vo WIFI sieti je **SSID**. Zariadenia, ktoré spolu komunikujú musia mať rovnaký identifikátor SSID. Vo vašom počítači vidíte identifikátory jednotlivých WIFI sietí, ktoré sú dostupné vo vašom okolí v Liste dostupných sietí. Vo vašom aDSL smerovači je náhodným spôsobom prednastavený SSID. Môžte použiť tento prednastavený SSID (tento identifikátor je stále rovnaký a nemení sa ani pri nasledujúcom zapnutí aDSL routra), alebo si môžete nastaviť vlastný SSID. Pre zabezpečenie neautorizovaného prístupu k vášmu zariadeniu inou osobou je možné nastaviť **Skrytie SSID (Hide SSID)**. V takomto nastavení nikto vo vašom okolí nevidí váš aDLS router, ale zároveň ho nenájdete ani v Liste dostupných sietí a musíte nadefinovat SSID aj vo vašom počítači.

Pre zabezpečenie súkromia prenášaných dát a neautorizovaného používania vášho aDSL routra inou osobou je v zariadení preddefinovaný bezpečnostný protokol WP2-PSK. Neodporúčame vám nastavovať bezpečnostný mód (**Security mode**) na "No security". Tak isto sa neodporúča používať režim Static WEP, pretože tento režim má bezpečnostné riziká. Používajte tento režim len v prípade, že v sieti máte staré zariadenia, ktoré nepodporujú bezpečnejšie režimy. V režime WP2-PSK je potrebné vo vašom počítači pri pridávaní WIFI spojenia zadávať kľúč, tzv. **Pre-Shared Key**. Tento kľúč je vo vašom aDSL smerovači prednastavený náhodným spôsobom (kľúč je stále rovnaký a nemení sa ani pri nasledujúcom zapnutí aDSL routra). Môžte použiť tento prednastavený kľúč, alebo si môžte nastaviť vlastný kľúč.

7.1 Použitie prednastavených parametrov WIFI

V "Network" kliknite na položku "Wireless LAN" Otvorí sa vám záložka "AP" kde sú základné nastavenia WIFI siete. Opíšte si prednastavený Pre-Shared Key (v sivom políčku). Budete ho potrebovať pri konfigurovaní WIFI siete vo vašom počítači.

ZyXEL		
> Ne	AP More AP WPS WPS Station WDS Scheduling	1
P-660HN-T3A Network - WAN - LAN - Wireless LAN	Wireless Setup Image: Enable Wireless LAN Channel Selection Auto Channel Select	
AAT Security Advanced Maintenance	Common Setup Image: Common Setup Image: Common Setup Name(SSID) Image: Common Setup Image: Common Setup </th <th></th>	
	WPA Compatible Enable Key Autogeneration Pre-Shared Key xdqxpnlwff WPA Group Key Update Timer 0 MAC Filter Allow Association QoS Enable QoS	
	Message Ready	



7.2 Nastavenie vlastných parametrov

Zadajte vlastný SSID identifikátor (políčko "Enable SSID Autogeneration" musí byť vypnuté) a vlastný "Pre-Shared Key" (políčko "Enable Key Autogeneration musí byť vypnuté).

ZyXEL		2
2	Network > Wireless LAN > AP	
Status	AP More AP WPS WPS Station WDS Scheduling	1
P-660HN-T3A ➡Network ₩AN LAN	Wireless Setup	
- Wireless LAN - NAT I <mark>l-Security</mark>	Common Setup	
Advanced Ø Maintenance	Name(SSID) MojaSiet Hide SSID WPA2-PSK ▼ Security Mode WPA2-PSK ▼ Encryption TKIP/AES ▼	
	WPA Compatible Enable Key Autogeneration Pre-Shared Key moj_kluc_minimalne_8_znakov WPA Group Key Update Timer 0 MAC Filter Allow Association GoS Enable QoS	
	Message Ready	↓ ↓

7.3 Automatická konfigurácia parametrov WIFI pomocou WPS

Pre uľahčenie konfigurácie aDSL router podporuje tzv. **WIFI protected setup (WPS)**. Tento systém umožňuje automatickú konfiguráciu bezpečnostných parametrov bez potreby absolvovať kroky uvedené v predchádzajúcej kapitole. Automatická konfigurácia sa realizuje systémom spárovania aDSL routra s klientským zariadením. Skontrolujte si, či váš počítač podporuje funkciu WPS.

WPS sa aktivuje buď zadaním PIN vášho počítača v záložke "WPS Station" a kliknutím tlačítka "Start",

ZyXEL		R	
Status	Network > Wireless LAN > WPS Station AP More AP WPS WPS Station WPS Station		
P-660HN-T3A Network - WAN - LAN - Wireless LAN - NAT S-Security Advanced Maintenance	Add Station by WPS Click the below Push Button to add WPS stations to wireless network. Push Button Or input station's PIN number: 12345678 Start Note: 1. The Push Button Configuration requires pressing a button on both the station and AP within 120 seconds. 2. You may find the PIN number in the station's utility.		
	H Message Ready		



alebo stlačením hardwarového tlačítka Push button na hornej hrane vášho aDSL routra. PIN vášho počítača nájdete na štítku alebo v nastaveniach WIFI vášho počítača. Do 120s od aktivácie WPS na aDSL routri je treba vykonať aktiváciu WPS na vašom počítači. V prípade že realizujete WPS pomocou PIN, musíte zadať PIN kód aDSL routra aj vo vašom počítači. PIN kód ADSL routra nájdete v záložke "**WPS**".

ZyXEL		K				
	> Network > Wireless LAN > WPS					
Status	AP More AP WPS WPS Station WDS Scheduling					
P-660HN-T3A	WPS Setup					
	WPS Setup PIN Number: 33989402 Generate					
- Wireless LAN	Wireless LAN WPS Status					
NAT Security Advanced Maintenance	Status: Configured Release 802.11 Mode: 802.11b+g+n SSID: ZyXEL2850pos Security: WPA2-PSK Pre-Shared Key: xdqxpnlwff					
	Note : For WPS to function normally, the UPNP service will be turn on automatically.					
	Apply Refresh					
	# Message Ready					

V prípade, že realizujete WPS pomocou Push button, musíte aktivovať do 120s podobné hardwarové alebo softwarové tlačítko aj na vašom počítači. V tomto prípade nie je potrebné zadávať ani zisťovať žiadny PIN kód.



8 Prehľad funkčnosti smerovača (routra) podľa kontroliek na jeho prednom paneli



Popis LED kontroliek na prednom paneli

LED	Farba	Stav	Popis
POWER	Zelená	Svieti	Prístroj je zapnutý a pracuje správne.
		Bliká	Prebieha reštartovanie prístroja.
		Nesvieti	Prístroj je vypnutý, alebo má poruchu.
	Červená	Svieti	Prístroj má nízke napätie a nepracuje správne
ETHERNET	Zelená	Svieti	Prístroj je pripojený do lokálnej LAN siete.
		Bliká	Prístroj odosiela/prijíma dáta.
		Nesvieti	Prístroj nie je pripojený do lokálnej LAN siete.
DSL	Zelená	Svieti	Prístroj sa úspešne pripojil k centrálnemu uzlu DSLAM.
		Bliká (pomaly)	Prístroj inicializuje DSL linku.
		Bliká (rýchlo)	Prístroj komunikuje s ústredňou DSLAM
		Nesvieti	DSL linka je neaktívna.
INTERNET	Zelená	Svieti	Prístroj nadviazal pripojenie na internet
		Bliká	Prístroj odosiela/prijíma dáta.
	Červená	Svieti	Nadviazanie pripojenia na internet zlyhalo, skontrolujte nastavené meno a heslo od poskytovateľa internetového pripojenia
		Nesvieti	Prístroj sa nepokúsil nadviazať spojenie na internet

9 Kontakty

Technická podpora:

0900 211 111 denne v čase od 8:00 do 20:00 . Volania sú spoplatnené zvýšenou tarifou

alebo

(+421) 2 20861848 v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00. Volania sú spoplatnené.