

Ak naprogramujete pomocou nižšie uvedených krokov Vaše diaľkové ovládanie k Magio boxu, na ovládanie TV, DVD, CD a VCR zariadení Vám bude stačiť už len Magio diaľkový ovládač.

Postup manuálneho nastavenia diaľkového ovládača pre Magio box Motorola:

1. Vyhľadajte značku TV (VCR, DVD) v zozname kódov značiek. Majte na pamäti, že každému výrobcovi môže byť priradený jeden alebo viac kódov.
2. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo TV (ak plánujete nastavovať diaľkový ovládač pre ovládanie TV), ak idete vykonávať konfiguráciu DVD zariadenia, stlačte tlačidlo AUX.
3. Následne stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlá TV a SET a podržte ich najmenej tri sekundy, až pokiaľ v hornej časti diaľkového ovládača nezasvieti dióda „TV“.
4. Do desiatich sekúnd zadajte trojčiferný kód značky TV. V prípade správneho zadania kódu LED dióda v hornej časti diaľkového ovládača preblikne.
5. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla „TV“. LED dióda tri krát preblikne a ostane zhasnutá.
6. Nasmerujte diaľkový ovládač na televízor za predpokladu, že konfigurujete televízor. Stlačte červené tlačidlo „Vypnúť“, až kým sa televízor nevypne. Ak sa televízor vypne, znova ho zapnite a skontrolujte, či sú ostatné tlačidlá na diaľkovom ovládači funkčné. Ak funguje všetko správne, úspešne ste vykonali programovanie. Ak sa televízor nevypne alebo niektoré funkčné tlačidlá nepracujú správne, zopakujte tento postup s tým, že vyberte iný kód od Vášho výrobcu zariadenia.

T-Com negarantuje funkčnosť diaľkového ovládania pre všetky typy TV, VCR a DVD od uvedených výrobcov.

TV	
ADMIRAL	002, 033, 050, 091, 099, 151, 238
ADYSOM	117, 118
AGB	178
AIKO	002, 093, 117, 118
AKURA	075
ALBA	075, 079, 099, 117, 118, 162, 165
ALBIRAL	012, 099, 119, 120, 212
ALLORGAN	117, 118
AMSTRAD	002, 053, 054, 091, 168
ANAM	056
ANGLO	002
ANITECH	002, 012
ARCENCIEL	041, 148
ARCAM	041, 117, 118, 148, 152, 241
ARENCIEL	045, 065, 134
ARISTONA	005, 006, 012
ARTHUR MARTIN	009, 050, 099
AS-BERG	012
ASA	023, 033, 042, 043, 050, 099, 107, 110, 114, 189, 238
ASBERG	012, 028
ASUKA	075, 091, 117, 118
ATANTIC	012, 117, 152
ATLANTIC	117, 118, 152
ATORI	002
AUDIOSONIC	012, 155
AUDIOTON	002, 117, 118
AUSIND	027, 028, 068, 092
AUTOVOX	027, 028, 032, 033, 043, 050, 069, 092, 107, 114, 117, 118, 120, 205, 206, 242
BAIRD	025, 045, 070, 099, 161, 162
BANG&OLUFON	033
BARCO	033, 134, 198
BASIC LINE	075
BAUER	021
BAUR	009, 050, 060, 099
BAZIN	050, 117, 118, 192
BEKO	230
BEON	012
BESTAR	012
BIGSTON	002, 091
BINATONE	117, 118
BLAUPUNKT	060, 063, 174, 201, 203, 240, 246, 247, 248, 251
BONDSTEC	120
BOOTS	117, 118
BRANDT	041, 045, 065, 100, 132, 133, 134
BRIONVEGA	001, 033, 227, 228
BRIONVEGA	012, 032, 033
BRITANNIA	117, 118, 152
BRUNS	033, 109, 238
BSR	002, 009, 050, 099, 106, 161, 168
BUSH	009, 011, 012, 023, 029, 050, 058, 075, 079, 099, 161, 165, 168, 169, 237
BUSH (UK)	050, 114
CANDLE	018
CATHAY	012
CENTURY	033, 120, 238
CGE	002, 009, 027, 028, 050, 056, 092, 098, 099, 120, 135, 153, 161, 162, 174, 175, 176, 177, 191, 207, 242, 244, 249, 250
CIMLINE	002, 079
CITIZEN	013, 018
CLARIVOX	033, 109, 116, 119, 186
CLATRONIC	028, 075, 091, 117, 118, 120, 155, 230
CONCERTO	018
CONCORDE	002
CONDOR	002, 012, 092, 117, 118, 152, 213, 230
CONTEC	002, 049, 056, 058, 106, 117, 118
CONTINENTAL EDISON	041, 045, 065, 100, 132, 133, 134, 148
CRAIG	056
CROSLEY	027, 028, 033, 050, 092, 099, 120, 161, 162, 174, 175, 176, 177, 191, 238
CROWN	002, 013, 028, 063, 075, 230
CRYSTAL	012
CS ELECTRONIC	117, 118, 120, 242
CTC	120
CTCLATRONIC	012, 040, 075, 120, 212
CWEQUISIT	012
CXC	056
CYBERTRON	075
DAEWOO	002, 012, 013, 075, 117, 118, 169, 220
DAINICHI	075
DANSAI	012, 091
DAYTRON	002, 013
DECCA	004, 025, 082, 083, 095, 116, 117, 118, 149, 178, 190, 235
DECCA(UK)	025, 117, 118, 149
DEGRAAF	015, 050, 070, 099, 161
DESMET	213
DIXI	002, 012, 109
DTS	002
DUAL	002, 009, 012, 050, 087, 099, 112, 117, 118, 179

DUAL-TEC	009, 117, 118
DUMONT	012, 023, 031, 033, 040, 042, 043, 050, 092, 099, 107, 110, 161, 162, 238
DYNATRON	012
ELBE	050, 099, 104, 116, 117, 118, 119, 199, 200, 204, 243
ELECTROHOME	013
ELEKTRONSKA	116, 122
ELIN	002, 042, 050, 117, 118
ELITE	012, 075
ELMAN	009, 040, 099
ELTA	002, 161
EMERSON	013, 025, 033, 054, 055, 056, 057, 213
ERRES	005, 012
ETRON	050, 099
EUROMAN	117, 118
EUROPHON	009, 040, 099, 116, 117, 118, 120, 122, 149, 236, 242
FENNER	002
FERGUSON	001, 019, 026, 045, 050, 059, 100, 107, 119, 144, 146, 154, 155
FIDELITY	026, 030, 050, 090, 099, 117, 118, 152, 161
FIDELITY (UK)	050, 147, 150
FILSAI	117, 118
FINLANDIA	043, 050, 070, 099
FINLUX	012, 023, 027, 028, 031, 033, 040, 042, 043, 050, 068, 099, 107, 110, 114, 130, 135, 153, 161, 238
FIRST LINE	012, 023, 027, 028, 031, 033, 040, 042, 043, 050, 068, 099, 107, 110, 114, 130, 135, 153, 161, 238
FISHER	033, 042, 045, 050, 058, 070, 099, 109, 112, 117, 118, 128, 161, 162, 182, 230, 238
FLINT	012
FORMENTI	012, 021, 027, 028, 033, 050, 092, 099, 117, 118, 152, 213, 238
FORMENTI-PHOENIX	050, 068, 099, 150
FORTRESS	033, 034, 238
FRONTECH	002, 050, 091, 099, 120, 155, 161, 162, 242
FROWTTECH	002
FUJITSU	025, 050, 055, 161, 205, 239
FUNAI	002, 055, 056, 091, 106, 112, 155, 239
FUTURETECH	056
GBC	002, 009, 050, 058, 075, 099, 161, 162
GEC	012, 014, 025, 050, 099, 116, 117, 118, 161, 164, 178, 236
GEC(UK)	009, 014, 025, 050, 099, 117, 118, 149
GELOSO	002, 009, 050, 075, 099, 120, 242
GENERAL TECHNIC	002
GENEXXA	050, 075, 099, 161
GIUCAR	215
GOODMANS	009, 011, 012, 025, 050, 058, 086, 103, 168, 169
GORENIE	012, 211
GPM	002, 075
GRAETZ	050, 099
GRANADA	005, 011, 012, 025, 027, 028, 047, 050, 058, 068, 070, 099, 116, 117, 118, 149, 161, 178, 187
GRANADA (UK)	028, 050, 058, 077, 099, 117, 118, 149
GRANDIN	241
GRIFFIN	113
GRUNDIG	020, 023, 024, 027, 028, 060, 063, 068, 100, 114, 158, 240
HALIFAX	091, 117, 118
HAMPTON	117, 118
HANSEATIC	012, 050, 058, 150, 213, 238
HANTAREX	012, 116, 149
HEMMERMANN	050, 099
HIFIVOX	045, 065, 134, 148
HIGASHI	117, 118
HINARI	002, 009, 011, 050, 055, 058, 070, 075, 099, 161
HINART	239
HISAWA	033, 075
HITACHI	009, 011, 014, 015, 016, 036, 037, 043, 045, 050, 056, 058, 062, 064, 065, 066, 076, 084, 099, 100, 117, 118, 137, 151, 157, 163, 164, 166
HYPEN	002, 009, 075, 117, 118, 120, 150
HYPSON	223
ICE	012, 075, 091, 117, 118
IMPERIAL	009, 027, 028, 050, 092, 099, 120, 135, 153, 174, 175, 176, 191, 207, 242, 250
INGERSOL	002
INNO HIT	002, 012, 025, 028, 075, 103, 117, 118, 149, 178
INNOHIT	002, 025, 050, 103, 116, 117, 118, 120
INNOVATION	012, 263
INTERBUY	002, 120
INTERFUNK	005, 009, 012, 028, 033, 045, 050, 099, 143, 238
INTERVISION	009, 012, 117, 118, 120, 218, 219
IRRADIO	002, 012, 027, 028, 068, 075, 092, 103, 136, 141
ISUKAI	075
ITC	117, 118
ITS	012, 075, 168
in	009, 011, 027, 028, 042, 050, 070, 079, 099, 143, 156, 162, 163, 169
ITT-NOKIA	009, 011, 028, 042, 050, 070, 079, 099, 143, 156, 169, 194
JET POINT	012

JOHNSON	117, 118
JVC	011, 017, 022, 035, 045, 058, 099
KAISER	012, 075, 117, 118, 150, 224, 225
KAMOSONIC	117, 118
KAPSCH	042
KARCHER	012, 043, 050, 117, 118, 150
KATSUJI	075
KAWA	012
KAWASHO	117, 152
KENDO	002, 040
KENNEDY	026, 050, 099, 161, 162, 199
KINSLEY	117, 118
KNERSSEI	243
KOENIG	099
KOLSTER	212
KONKA	168
KORTING	033, 101, 238
KTV	013, 056, 117, 118
KYOTO	099, 161, 162
LENCO	050, 220
LENOIR	002, 117, 118
LESA	120, 242
LEYEO	155
IG	002, 009, 012, 013, 018, 043, 050, 087, 099, 103, 109, 117, 118, 120, 136, 142, 150, 152, 197, 242
LIFTEC	002, 012, 091, 263
LLOYTRON	013
LOEWEOPTA	012, 033, 102, 116, 149, 178, 236, 238
LOGIK	146
LUMA	012, 050, 099
LUXMAN	018
LUXMAN STEREO TUNER	018
LUXOR	009, 028, 050, 062, 070, 099, 103, 117, 118, 143, 162, 166
LUXOR SKANTIC	009, 043, 050, 062, 070, 136
LYCO	091, 155
M.ELECTRONIC	002, 042, 043, 050, 110, 112, 120, 130, 220
MAGNADYNE	002, 009, 012, 033, 040, 050, 099, 116, 120, 122, 149, 210, 236, 238, 242, 027, 028, 040, 050, 092, 116
MAGNAFON	117, 149, 150, 152, 117, 118, 236
MANESTH	012
MARANTZ	012
MARECH	213
MARELLI	033, 238
MARK	012
MATSUI	002, 012, 025, 050, 054, 058, 071, 079, 099, 117, 118, 164, 165, 168
MAXIMAL	050, 099
MCMICHAEL	014
MEDIATOR	012
MEMOREX	002
MEMPHIS	002, 025
METZ	033, 060, 063, 080, 097, 108, 159, 189, 222, 238, 240
MGA	048
MICROMAXX	012, 263
MINERVA	023, 024, 027, 028, 060, 063, 068, 114
MITSUBISHI	002, 004, 008, 011, 012, 033, 044, 048, 058, 060, 063, 067, 073, 161
MIVAR	027, 028, 103, 104, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 149, 150, 152, 236
MULTITECH	002, 040, 116, 117, 118, 120, 149, 161, 178, 212, 236, 242
MURPHY	042, 050, 099, 161
MURPHY (UK)	099
NAD	051
NAGEL	221
NATIONAL	077
NEC	002, 011, 052, 058, 188
NECKERMANN	012, 033, 050, 060, 099, 117, 118, 238, 253, 254, 255
NEI	012
NESCO	120
NEWTTECH	117, 118
NICAMAGIC	117, 118, 152
NIKKAI	007, 009, 010, 012, 025, 050, 055, 075
NOBIKO	027, 028, 040, 068, 092, 114, 117, 118, 120, 150
NOGAMATIC	045, 065, 134, 148
NOKIA	009, 011, 028, 042, 050, 070, 079, 099, 143, 156, 161, 162, 167, 169, 260
NORDMENDE	009, 017, 032, 041, 045, 050, 064, 065, 066, 099, 100, 111, 123, 125, 134, 145, 148, 157, 168
OCEANIC	050, 070, 072, 074, 099, 241
OCEANIC (F)	009, 099
ONCEAS	117, 118
ONWA	056, 224
OPTONICA	034
ORAVA	012
ORBIT	012
ORION	002, 004, 012, 050, 054, 079, 091, 099, 106, 108, 115, 162, 165, 214
ORITRON	126
OSAKA	007, 106
OSAKI	007, 025, 075, 086, 091, 117, 118
OSUME	025, 049

OTTO VERSAND	011, 050, 058, 059, 060, 099, 117, 118
OXFORD	124
PACE	256
PAEL	028, 068, 092, 117, 118, 150
PALLADIUM	207
PANAMA	002, 091, 117, 118
PANASONIC	009, 046, 050, 073, 077, 078, 084, 094, 096, 099, 139, 140, 160, 161, 163
PATHE CINEMA	099, 117, 118, 197, 213, 241
PATHE MARCONI	041, 045, 065, 100, 132, 133, 134, 148
PATHE CINEMA (F)	009, 119, 150
PAUSA	002
PERDIO	025, 093
PHILEX	026, 050
PHILICO	238, 242
PHILIPS	005, 006, 012, 014, 033, 085, 104, 105, 117, 118, 150, 152, 169, 183, 184, 185, 187, 193, 195, 238, 252
PHOENIX	012, 033, 099, 162, 238
PHONOLA	005, 006, 012, 033, 105, 117, 118, 183, 185, 187, 193, 238
PIONEER	012, 045, 050, 051, 099, 100, 161
PORTLAND	013
PRANDONI-PRICE	027, 050, 116, 120
PRANDONI-PRINCE	028, 050, 068, 099, 116, 120, 149, 236, 242, 028, 099, 149
PRIMA	002, 050, 099, 161, 162, 025
PROFEX	002, 050, 099
PROLINE	115
PROTECH	002, 012, 040, 050, 091, 099, 117, 118, 120, 155, 161, 162, 164, 242
PROTON	013
PYE	005, 012, 187
QUELLE	004, 009, 012, 023, 024, 027, 028, 042, 043, 050, 056, 060, 063, 068, 092, 099, 103, 107, 110, 114, 117, 118, 120, 174, 175, 176, 247, 248, 249, 250, 251
RADIOLA	005, 012, 195
RADIOMARELLI	002, 012, 033, 050, 067, 099, 116, 120, 122, 210, 238
RADIONETTE	009, 042, 043
RANK	023, 114
RBM	023, 029, 237
RBM(UK)	114
REDIFFUSION	050, 067, 099, 161, 162
REDIFFUSION (UK)	099
REMOTE CONTROL UNIT	127
REX	050, 069, 087, 099, 205, 206
RFT	109, 231, 232, 233, 234, 235
ROADSTAR	002, 075, 091
ROBOTRONE	033
ROWSONIC	117, 118
SABA	033, 041, 045, 050, 064, 065, 066, 099, 100, 111, 116, 123, 125, 134, 145, 148, 149, 157, 236, 238, 257
SACCS	119
SAIKOU	086
SAISHO	002, 004, 008, 050, 054, 079, 088, 091, 099, 117, 118, 161, 162
SALORA	009, 050, 062, 070, 099, 156, 161, 162, 164, 167
SAMBERS	027, 028, 040, 068, 092, 103, 116, 149, 236, 002, 007, 012, 025, 054
SAMSUNG	091, 103, 117, 118, 128, 131, 141, 155, 182, 230, 253
SANKYO	013
SANSUI	012
SANYO	004, 011, 016, 025, 033, 042, 043, 047, 049, 058, 070, 109, 117, 118, 156, 182, 194
SBR	005, 006, 012, 014, 085
SCHAUBLorenz	050, 099
SCHNEIDER	002, 005, 009, 012, 019, 043, 050, 075, 087, 099, 112, 117, 118, 150, 195, 243
SCOH	013, 055, 056
SEG	040, 109, 117, 118, 120, 212
SEI	033, 040, 050, 054, 099, 106, 108, 238
SEI-SYNUDINE	012, 033, 050, 054, 079, 099, 106, 108
SELECO	045, 050, 069, 087, 099, 180, 196, 205, 206, 243
SENTRA	009, 244
SHARP	011, 034, 049, 058, 181, 209, 216, 226
SHIVAKI	012
SIAREM	033, 040, 050, 099, 116, 149, 236, 238
SICATEL	119
SIEL	012, 028
SIEMENS	049, 050, 060, 063, 099, 174, 201, 240, 246, 247, 248, 251
SIERRA	005, 075
SILVER	075, 155, 237
SINGER	002, 033, 040, 050, 120, 238, 242
SINUDYNE	033, 040, 050, 054, 079, 099, 106, 108, 238
SKANTIC	009, 050, 099, 151, 166
SOLAVOX	007, 009, 050, 099, 161
SONOKO	002, 012, 091, 117, 118, 155
SONTEC	012
SONY	003, 004, 011, 038, 057, 058, 188, 208, 217, 229
SOUNDESIGN	056
SOUNDWAVE	012
SSS	056
STANDARD	002, 075, 117, 118, 120, 213, 050

STERN	069, 087, 099, 205, 206
SUNKAI	106, 115
SUPRA	002, 018
SYDNEY	117, 118
TANDBERG	033, 045, 065, 092, 114, 159, 025
TANDY	034, 050075, 098, 099, 117, 118, 120, 151, 242, 244
TASHIKO	011, 014, 058, 117, 118
TATUNG	004, 025, 083, 116, 117, 118, 149, 178, 190, 236
TCM	012
TEAK	012
TEC	002, 050, 117, 118
TECHNICA	075
TECHNICS	077
TECHWOOD	018
TELEAVIA	041, 045, 065, 100, 132, 134, 148, 133
TELEFUNKEN	001, 017, 026, 039, 045, 056, 065, 089, 100, 125, 138, 146, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 249, 250
TELEOPTA	002
TELETECH	002, 120
TELETON	099, 117, 118, 151, 162
TELEVIDEON	050, 092, 117, 118, 213
TENSAI	002, 012, 042, 075, 169
TEXET	117, 118
THOMSON	017, 032, 036, 041, 045, 064, 065, 056, 079, 092, 100, 111, 114, 125, 129, 132, 133, 134, 148, 151, 157
THORN	031, 042, 059, 051, 063, 175, 176, 177
THORN-FERGUSON	019, 026, 044, 045, 059, 100, 107, 119, 144, 154, 155, 202
TMK	018, 058, 089
TOKAI	012, 025
TOSHIBA	010, 011, 023, 028, 058, 068, 081, 114, 262
TOTEVISION	013
TOWADA	099, 161, 164
TRANS CONTINENS	050, 099, 050, 116
TRIUMPH	031, 054, 068, 114, 116, 149, 178, 236
UHER	027, 028, 050, 077, 099, 112, 114, 213
ULTRAVOX	009, 012, 028, 042, 043, 050, 056, 053, 068, 092, 099, 110, 114, 120, 155, 242, 247, 248, 249, 250, 251
UNIVERSUM	004, 012, 028, 042, 043, 050, 056, 053, 068, 092, 099, 110, 114, 120, 155, 242, 247, 248, 249, 250, 251
UNIVOX	119
UTAX	117, 118
UTHER	112
VEGAVOX	153
VESTEL	012, 099, 161, 162
VEXA	002, 012
VICTOR	017
VIDEOLOGIC	075
VIDEOTON	050, 117, 118
VIDION	002
VISA ELECTRONICS	099, 117, 118
VISION	012
VORTEC	012, 100
VOXSON	012, 027, 028, 033, 050, 099, 161
WALTHAM	099, 117, 118, 166, 244
WATSON	012, 174, 213
WATT RADIO	040, 050, 099, 117, 118, 119, 150, 152, 161, 162, 050, 117, 118
WEGA	011, 033, 050, 058, 099, 238
WEGA COLOR	033, 058, 213
WEGAVOX	002
WELTBlick	012
WESTON	009
WHITE WESTINGHOUSE	040, 117, 118, 150, 152, 161, 99, 117, 118, 213
YOKO	012, 091, 117, 118
YORX	075
ZAMPA	009
ZANUSSI	050, 069, 099, 161
ZOPPAS	050, 099
DVD	
ALBA	005
AMSTRAD	084
Apex Digital	022, 029
APEX2	060
AUDIO LOGIC	072
AVOX	022, 096
AXION	095
B&K	016, 078
B144	046
Bang&Olufsen	112
BBK	106, 111
BUSH	006
CYBER HOME	062
DENON	043, 048
DIVIDO	073
DMTECH	100
DVD-VIDEO	020
EMERSON	007
ENTERPRISE	007
FISHER	068
FUNAI	074, 101

GE	005, 040
GO VIDEO	003
GRADIENTE	018, 024
GREENHILL	005
GRUNDIG	073
HARMAN KARDON	027, 034
HITACHI	014, 053
HYUNDAI	113
HYUNDAI (Tiburon)	115
JMB	079
JVC	004, 047
KENWOOD	033, 043
KLH	015, 032
KONKA	061, 063
LG	007, 044, 052, 054, 075
LIMIT	069
LOEWE	066
MAGNAVOX	042, 046, 074
MARANTZ	026
MINTEK	005
MITSUBISHI	001, 036, 093, 102
NAD	030
NEC	077
DNKYO	025, 042, 083, 108
PANASONIC	023, 037, 043, 089
PHILCO	006
PHILIPS	042, 046, 058
PIONEER	010, 037, 038, 039, 104, 105, 110
PMK	106
PRINSTON	008
PROCEED	028
PROSCAN	040
RCA	005, 038, 040
REALMAGIC	008
SAMPO	071
SAMSUNG	011, 045, 053, 107
SANSUI	116
SANYO	049, 068
SHARP	019, 031, 035
SHERWOOD	013
SHINCO	114
SM ELECTRONICS	006, 087
SONY	012, 021, 041, 055, 081, 085, 088, 103
SYLVANIA	057
TATUNG	049
TEAC	005, 038, 064, 076
TECHNIC	043
TECHWOOD	030
THOMSON	017, 040
Tivo PVR	056
TOSAKI	109
TOSHIBA	042, 050, 055, 098, 099
UNIVERSUM	007
WESDER	059
WHARFEDALE	085
VICTOR	094, 097
YAMAHA	043, 051, 070
YAMAKAWA	067
ZENITH	007, 042, 044, 052, 054
CD	
ADC	685
ADCOM	819, 846
AIWA	807, 822, 842, 848, 878, 686
AKAI	820, 838, 617, 631
ARCAM	821
AUDIO-TECHNICA	824
BSR	836
CALIFORNIA AUDIO LAB	784
CARRERA	836, 875
CARVER	686, 767
CROWN	633
DAEWOO	915
DENON	788, 866, 902, 910, 911
DUAL	813
EMERSON	819, 823, 855
FISHER	827, 829, 863, 601, 603
GENEXXA	781, 786, 790, 799, 823, 828
GENEXXA	829, 836, 837, 855, 879, 880, 883, 884
GOLDSTAR	785, 871, 875, 877
HARMAN KARDON	804, 805, 826, 641
HITACHI	808, 813, 819, 845, 853, 872
INNOVATION	921, 922, 922
JVC	914, 663
KENWOOD	860, 861, 862, 886, 887, 893, 898, 913, 916, 919, 601, 615, 628, 565, 686
KROL	686
LG(GOLDSTAR)	616
LIFETEC	921, 922, 923
LIGHT CONTROL	804, 907, 908, 909
LINN	821
LUXMAN	789, 798, 816, 852, 858, 859

LUXOR	885, 890
MAGNAVOX	803, 821
MAGNAVOX (PHILIPS)	602, 607, 619, 638
MARANTZ	782, 809, 821, 830, 856, 868, 881, 882, 917
MATSUSHITA	899, 900
MCS	791
MEDION	921, 922, 923
MEMOREX	786, 819, 823, 828, 831, 855
MGA	797
MICROMAXX	921, 922, 923
MISSION	686
MITSUBISHI	797, 801
NAD	783, 841, 854, 857
NAKAMICHI	795, 800, 814
NEC	792, 810, 846
NIKKO	824, 827
DKINO	811, 918
DNKYO	802, 811, 812, 870, 576
PANASONIC	873, 609, 635, 774
PHILIPS	803, 821
PHILIPS (MAGNAVOX)	602, 607, 619, 638, 773
PIONEER	847, 894, 901, 647, 697
PROTON	817, 821
QUASAR	635
RADIO SHACK	609, 623, 628, 649, 662
RADIOLA	888, 889
RCA	619, 638
REALISTIC	819, 823, 828, 829, 832, 879
ROTEL	821
SABA	813
SAE	686
SANSUI	815, 821, 839, 843, 855, 864
SANYO	844, 865, 603, 532
SCHNEIDER	888, 889
SCOn	855, 623
SHARP	849, 850, 851, 895, 897, 912, 621, 528
SHERWOOD	806, 833
SIEMENS	906
SIGNATURE	804
SONY	876, 891, 903, 904, 905, 920, 650, 561, 671
SOUNDESIGN	604, 605, 627, 560
STS	685
SYLVANIA	821, 607
TANDBERG	840
TASHIKO	825
TCM	921, 922, 923
TEAC	793, 818, 834, 869, 874, 892, 623
TECHNICS	635, 642, 703
TECHWOOD	867
TELEFUNKEN	813
THETA DIGITAL	803
THOMSON	813
TOSHIBA	854, 624
VECTOR RESEARCH	787, 875
VICTOR	794
YAMAHA	796, 824, 835, 849, 896, 674
RECEIVER/AMP	
ADCOM	739
EAIWA	765
AKAI	758
BOSE	736, 777
CARVER	673, 767
DENON	634, 668
EVERQUEST	707
FISHER	673, 729
FOSGATEAUDIONICS	769
GOLDSTAR	688
HARMAN KARDON	643, 769, 770, 772
HITACHI	706
JENSEN	726
JVC	653, 745
KENWOOD	645, 729, 780
LG(GOLDSTAR)	688
LUXMAN	710
MAGNAVOX (PHILIPS)	689
MARANTZ	680, 714, 724, 731
NAD	708
DNKYO	652, 705, 718
DPTIMUS	640, 715, 758
PANASONIC	704, 709, 775, 778
PARASOUND	755
PHILIPS (MAGNAVOX)	689
PIONEER	658, 681, 690, 735
QUASAR	704
RADIO SHACK	612, 640
RCA	776
REALISTIC	679, 738
ROTEL	740
SANSUI	714
SANYO	644
SCOH	655

SHARP	682
SHERWOOD	612, 640
SONY	608, 620, 559, 691, 779
SOUNDESIGN	648, 692, 593, 694
SSI	734
TAEKWANG	758
TEAC	654, 654
TECHNICS	704
VICTOR	653, 745
WARDS	729
YAMAHA	630, 733, 771
ZENITH	648, 688, 692, 693, 594