

INŠTALAČNÝ MANUÁL MAGIO WI-FI ROUTER VIGOR 2700

۲



۲

ZAŽIME TO SPOLU

Manual Vigor 2700 HAg 08_14.indd 1

OBSAH

A.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku	3
B.) Pripojenie Magio Boxu	6
C.) Pripojenie počítača k internetu pomocou bezdrôtovej domácej siete Wi-Fi	8
D.) Pripojenie počítača do siete internet pomocou kábla	10



- Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov. Kroky nepreskakujte, ak tak nie je uvedené!
- Vašou úlohou je len zapojenie kabeláže.
 Zariadenia sa nakonfigurujú automaticky po pripojení kabeláže.
- Počas automatickej konfigurácie zariadenia nereštartujte a nevypínajte.



1 x počítačový LAN kábel RJ-45 žltá farba



1 x telefónny kábel RJ-11 sivá farba



1 x telefónny kábel kombinovaný RJ11->RJ45 sivá alebo biela farba

 (\bullet)



1 x splitter



1 x napájací adaptér +12 V 1,5 A

2



POSTUP INŠTALÁCIE

A.) PRIPOJENIE MAGIO WI-FI ROUTRA CEZ TELEFÓNNU ZÁSUVKU

Ak ste doteraz používali internet alebo Pevnú linku alebo oboje, odpojte váš telefón a DSL router vrátane splittra zo zásuvky a položte ho bokom.



- Pripojte jedným koncom sivý kábel s rovnakými koncovkami (RJ11->RJ11 menšie koncovky) do vašej telefónnej zásuvky a druhým koncom do portu splittra označeného slovom "LINE".
- Pripojte druhý sivý kábel s jednou malou a druhou veľkou koncovkou do portu splittra označeného slovom "DSL". Druhý koniec sivého kábla pripojte do Magio Wi-Fi routra Vigor 2700 do konektora označeného červenou farbou (ADSL2+).

* Splitter nie je nutná podmienka zapojenia Magio routra do telefónnej zásuvky. Môžete ho však využiť ako spojku, ak máte krátky kábel. Funguje aj ako filter nízkych frekvencií.



- 3. Pripojte váš Magio Wi-Fi router pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete.
- 4. Zapnite Magio Wi-Fi router tlačidlom "Ol" na zadnej strane routra.

5. Ak máte Pevnú linku, pripojte odložený telefón do portu Magio routra označeného "2".

Túto zmenu, prosím, urobte až po tom, čo váš telefónny prístroj prestane dávať oznamovací tón, alebo keď vám doručíme SMS s informáciou o tejto zmene. Podmienkou dostupnosti Pevnej linky je zapnutý Magio router. To znamená, že ak vypnete váš Magio router, nebude Pevná linka dostupná.

Radi by sme vás upozornili na užitočné doplnkové služby, ktoré môžete pohodlne a bezplatne využívať po registrácii cez www.telekom.sk, po prihlásení na Môj Telekom v časti Nastavenie pevnej linky. Môžete si tak pohodlne presmerovať svoju Pevnú linku na mobil, blokovať neželané volania, nastaviť skrátenú voľbu a využívať ďalšie možnosti.

 (\bullet)

()



B.) PRIPOJENIE MAGIO BOXU



- 6. Pripojte čierny ethernetový kábel priložený k Magio Boxu do žltého portu Magio Wi-Fi routra označeného ako LAN4.
- 7. Druhý koniec čierneho kábla zapojte do konektora Magio Boxu označeného ako NETWORK (LAN).
- 8. Pripojte Magio Box sieťovým adaptérom do napájacej zásuvky 230 V.
 - Zapnite Magio Box tlačidlom na zadnej strane do polohy ON. Magio Box, ktorý tlačidlo nemá, sa naštartuje hneď po zapojení do elektrickej zásuvky.
- 9. Prepojte Magio Box s vaším TV prijímačom priloženým káblom SCART, ktorý je súčasťou balenia Magio Boxu.

۲

5



- Môžete použiť aj kábel HDMI, ktorý je možné zakúpiť v Telekom Centre alebo u predajcu spotrebnej elektroniky vo vašom okolí. HDMI kábel zabezpečí plne digitálny prenos signálu, a tým aj vyššiu kvalitu obrazu a zvuku.
- **10.** Na Magio Boxe stlačte POWER na prednej strane.
- 11. Diaľkovým ovládačom TV prijímača si zvoľte kanál AV alebo HDMI podľa typu kábla, ktorý ste použili. Novšie TV prijímače vykonajú tento krok automaticky.
- 12. Magio Box sa pripraví na prvé použitie. Celý proces môže trvať približne 25 minút a funguje automaticky bez akýchkoľvek zásahov. Počas aktivácie môžete na svojom TV prijímači vidieť ozubené kolieska.
- 13. Aktivácia Magio Boxu sa končí zobrazením obrazu.
- 14. Ak sa po aktivácii Magio Box vypne, pokračujte jeho opätovným zapnutím.

Magio Box je teraz pripravený n<u>a použitie.</u>

15. Ak ste si objednali aj druhý Magio Box, postupujte pri jeho inštalácii rovnako ako pri prvom Magio Boxe od bodu 6. Pre jeho pripojenie použite voľný port LAN3 na Magio routri. Magio Box je možné pripojiť len do portov LAN 3 a LAN4.



C.) PRIPOJENIE POČÍTAČA K INTERNETU POMOCOU BEZDRÔTOVEJ DOMÁCEJ SIETE WI-FI

16. Pre konfiguráciu Wi-Fi je nutné, aby bol váš Magio router prepojený s počítačom cez LAN kábel, ktorý musí byť zasunutý do LAN1 portu (pozrite obrázok). V inom porte konfigurácia nie je možná.

 (\bullet)



17. Vo vašom počítači otvorte internetový prehliadač. Do poľa, kde zadávate internetovú adresu, napríklad www.telekom.sk, zadajte IP adresu 192.168.1.1 a stlačte klávesu Enter.



18. Bude vám zobrazené menu, ktoré pre overenie vyžaduje zadať

autentifikačné údaje. Zadajte nasledujúce údaje a kliknite na tlačidlo "OK":

Meno používateľa: **user** Heslo: **fatra**

Připojit se k 192.168	? 🛛	
50 m		
Login to the Router Web	Configurator	
Uživatelské jméno:	🖸 user 💌	
Heslo:	••••	
	Zapamatovat hesio	
	OK Storno	

(



19. Po prihlásení sa zobrazí menu.

KROK 1: Kliknite na záložku Wirellless LAN. KROK 2: Kliknite na General Setup. KROK 3: Zaškrtnite Enable Wireless LAN. KROK 4: Vpíšte ľubovoľný názov vašej Wi-Fi siete. KROK 5: Kliknite na tlačidlo OK. ۲

۲

Viels Start Winord	Wireless LAN >> Gener	ral Setup			
nline Status	Conoral Sotting (IEEE 8	202 11)			
iternet Access	Enable Wireless I AN	,02.122)			
AN Ca	Made .		Mined/44b + 44eV	a	
AT	mode .		INIXed(110411g)	-	
hiects Setting	Index(1-15) in Se	hadula Catura			-
andwidth Management	110ex(1-15) 11 30	aleune Secup.	·		
plications	Eaphla Hida C	CID	CCID	Isolato IA	N Mombor
N and Remote Access	chable Hide a	1 148	3310	Isolate DA	
rtificate Management		1			
ireless LAN 1	2 🗆 🗖				, m
General Setup 2	3 🗖 🗖				
Security	4 🗖 🗖				—
Ctation Lint	Teolate LAN:	stations) with the s	ame SSID cannot acces	ss for each other	
Stellen List stem Maintenance agnostics	Isolate LAN: Wireless clients (s Channel: Channel Long Preamble: ne Packet-OVERDRIVI	6, 2437MHz • ecessary for some o	ame SSID cannot acces ame SSID cannot acces Long Preamble: Id 802.11 b devices on!	ss for each other ss wired PCs on L	AN. nce)
Station List ystem Maintenance iagnostics	Isolate LAN: Wireless Clients (s Channel: Channel: Long Preamble: ne Packet-OVERDRIVI T x Burst Note:	6, 2437MHz ccessary for some o E TM	ame SSID cannot acces ame SSID cannot acces Long Preamble: Id 802.11 b devices on!	ss for each other ss wired PCs on L D y(lower performa	AN.
Stenbo List synom Maintenance agnostics	Isolate LAN: (C Wireless clients (s Channel: [Channel: Long Preamble: ne Packet-OVERDRIVI T x Burst Note: 1.Tx Burst only su	stations) with the s stations) with the s 6, 2437MHz ccessary for some o E TM pports 11g mode.	ame SSID cannot acces ame SSID cannot acces Long Preamble: Id 802.11 b devices on!	ss for each other ss wired PCs on L	AN
itation Jat term Maintenance Ignostics	Loglate LAN:: U Wireless clients (s Channel: [Channel] Long Preamble: ne Packet-OVERDRIV! □ Tx Burst Note: 1.Tx Burst only su 2.The same techn	stations) with the s stations) with the s 6. 2437MHz ccessary for some o E TM pports 11g mode. ology must also be	ame SSID cannot accer ame SSID cannot accer Long Preamble: d 802.11 b devices on supported in clients to	ss for each other ss wired PCs on L y(lower performa boost WLAN perf	AN. nce)
station List tem Maintenance rgnostics	Solate LAN: Wireless clients (s Channel: [Channel Long Preamble: ne Packet-OVERDIVI □ T. Rurst Note: 1.TX Burst only su 2.The same techn Rate Control	stations) with the s stations) with the s 6. 2437MHz cessary for some o e TM pports 11g mode. ology must also be	ame SSID cannot accer ame SSID cannot accer Long Preamble: Id 802.11 b devices onl supported in clients to	ss tor each other ss wired PCs on L y(lower performa boost WLAN perf	AN. nce) ormance.
Sindon List stem Maintenance agnostics	Solate LAN: Wireless clients (s Channel: [Channel Long Peachest Packet-OVERDRIVI □ Tx Burst only su 2.The same techn Rate Control E	stations) with the s 5,2437MHz ■ ccessary for some o E TM pports 11g mode. ology must also be inable	ame SSID cannot accer ame SSID cannot accer Long Preamble: I Id 802.11 b devices onl supported in clients to	ss tor each other ss wired PCs on L y(lower performa boost WLAN perf Download	AN. nce)
oldon UM	Isolate LAN: Wireless clients (s Channel: [Channel Long Preamble: ne Packet-OVERDRIVI □ Tx Burst Note: 1.Tx Burst conly su 2.The same techn Rate Control E SSID 1	stations) with the s stations) with the s 6.2437MHz ccessary for some o ETM pports 11g mode. ology must also be inable 1 300	ame SSID cannot acces ame SSID cannot acces Long Preambles d 802.11 b devices onl supported in clients to upload 000 kbps	ss tor each other ss wired PCs on L y(lower performa boost WLAN perf Download 30000	AN. nce) formance.
esten List	Solate LAN: Wreless clients (s Channel: [Channel Long Peamble: ne Packet-OVERDRIVI T Ts Burst Note: 1.Tr Burst only su 2.The same techn Rate Control SSID 1 SSID 2	stations) with the s stations) with the s 6.2437MHz ccessary for some o gTM poports 11g mode. ology must also be inable t D D 000000000000000000000000000000000	ame SSID cannot accer ame SSID cannot accer Long Preamble: d 802.11 b devices onl supported in clients to lpload kbps 000 kbps	ss tor each other ss wired PCs on L y(lower performa boost WLAN perf Download 30000 30000	AN. AN. nce) ormance. kbps kbps
ideos IJS iem Maintenance gnotics	Solate LAN: Wireless clients (s Channel: [Channel Long Preamble: ne Packet-OVERDRIVI □ Tx Burst only su 2.The same techn Rate Control E SSID 1 SSID 2 SSID 3	stations) with the s stations) with the s 6,2437MHz ■ eccessary for some o e TM pports 11g mode, ology must also be inable t 0 00 0 00000000000000000000000000000	ame SSID cannot accer ame SSID cannot accer Long Preamble: 1 d 802.11 b devices onl supported in clients to pload kbps 100 kbps	ss tor each other ss wired PCs on L y(lower performa boost WLAN perf Download 30000 30000	AN. nce) ormance. kbps kbps
Steboo Last sem Maintenance agnostics	Solate LAN: Wireless clients (s Channel: [Channel: Long Preamble: ne Packet-OVERDRIVI □ Tx Burst Note: 1.Tx Burst only su 2.The same techn Rate Control SSID 1 SSID 2 SSID 3 SSID 4	stations) with the s stations) with the s 6,2437/IHz cccessary for some o eTM poorts 11g mode. ology must also be inable []]]]]]]]]]]]]]]]]]]	ame SSID cannot accel ame SSID cannot accel Long Preamble: I d 802.11 b devices onl supported in clients to pload https 1000 kbps 1000 kbps 1000 kbps	ss tor each other as wired PCs on L y(lower performa boost WLAN perf Download 30000 30000 30000	AN. nce) ormance. kbps kbps kbps

20. KROK 6: Kliknite na Security. KROK 7: V položke Mode vyberte WPA/PSK. KROK 8: Zvolte ľubovoľné 8- až 64-miestne heslo vašej Wi-Fi siete. KROK 9: Kliknite na tlačidlo OK.

ADSL2/2 + F	Vireless LAN >> Security Settings
uick Start Wizard Inline Status	SSID 1 SSID 2 SSID 3 SSID 4
nternet Access AN	Mode: 7. WPA/PSK
IAT irewall bijects Setting landwidth Management	Encryption Mode: Pre-Shared Key(PSK): Type 8-03 a SCII charactery or 64 hexaderimal idioits leading by '0x'' for example
pplications PN and Remote Access ertificate Management folP	"cfgs01a2" or "ox655abcd".
Vireless LAN General Setup Security 6.	
WDS AP Discovery Station List vstem Maintenance	© Key 3 :
iagnostics	For 64 bit WEP key Type 5 ASCII character or 10 Hexadecimal digits leading by "0x", for example "AB312" or "0x14/2333132".
All Rights Reserved.	For 128 bit WEP key Type 13 ASCII Character or 26 Hexadecimal digits leading by "0x", for example "0123456789abc" or "0x3031323334556373839414243".
Status: Ready	9. OK Cancel



21. Vo vašom počítači vyhľadajte Wi-Fi sieť, ktorú ste si práve nadefinovali, pripojte sa dvojklikom a po výzve zadajte heslo do vašej Wi-Fi siete, ktoré ste zvolili vyššie.



Zariadenie je teraz zapojené a spúšťa sa automatická konfigurácia, ktorá môže trvať od 5 do 30 minút. Počas automatickej konfigurácie zariadenia nereštartujte a nevypínajte. Podľa typu objednanej služby sa vám automaticky spustí internet aj Magio TV. V opačnom prípade nás kontaktujte.

 (\bullet)

()

9

()





D.) PRIPOJENIE VÁŠHO POČÍTAČA DO SIETE INTERNET POMOCOU KÁBLA

22. Kábel žltej farby (LAN kábel) priložený v balení pripojte do modrého portu LAN1 alebo LAN2 na Magio Wi-Fi routri.





 (\bullet)



Zariadenie je teraz zapojené a spúšťa sa automatická konfigurácia, ktorá môže trvať od 5 do 30 minút. Počas automatickej konfigurácie zariadenia nereštartujte a nevypínajte. Podľa typu objednanej služby sa vám automaticky spustí internet aj Magio TV. V opačnom prípade nás kontaktujte.

Z bezpečnostných dôvodov je možné konfigurovať zariadenie cez web rozhranie len počítačom pripojeným cez kábel do portu LAN1!



NEVIETE SI PORADIŤ? KONTAKTY

Na otázky počas inštalácie a pri nefunkčnosti služby odporúčame nasledujúce kontakty:

Magio Technický Helpdesk 0900 211 111

V prípade akýchkoľvek problémov pri nastavovaní jednotlivých zariadení a ich zapájaní je vám k dispozícii Magio Technický Helpdesk. Denne od 8.00 do 20.00 hod. Hovory na linku 0900 211 111 sú spoplatnené sumou 0,50 € – 0,612 €/min. s DPH. Cena hovoru je platná ku dňu 1. 6. 2014. Kvôli potvrdeniu aktuálnosti informácie o cene volania kontaktujte svojho poskytovateľa alebo navštívte www.telekom.sk

 (\bullet)

Online podpora

Požadujete informácie či riešenia technického charakteru? Zašlite nám svoju otázku na e-mailovú adresu magio@telekom.sk



Web podpora

Ak hľadáte informácie alebo riešenia spojené s používaním služby Magio, odporúčame vám navštíviť web, sekciu podpory na adrese http://www.telekom.sk/magio/podpora, kde nájdete nastavenia, manuály a najčastejšie kladené otázky.

Hovory na linku 0900 211 111 sú spoplatnené sumou 0,50 € – 0,612 €/min. s DPH. Cena hovoru je platná ku dňu 1. 6. 2014. Kvôli potvrdeniu aktuálnosti informácie o cene volania kontaktujte svojho poskytovateľa alebo navštívte www.telekom.sk

۲

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

na internetovej adrese: na e-mailovej adrese: na Linke Podpory inštalácií KZ: v Telekom Centre

www.telekom.sk/magio/podpora magio@telekom.sk 0900 211 111

۲



۲

ZAŽIME TO SPOLU