

Inštalačný postup pre TV PHILIPS (OS ANDROID)

(niektoré položky sa môžu odlišovať od modelu TV)

- Pošlite aktivačnú SMS (presný tvar nájdete v priloženom inštalačnom manuáli),
 - odpíšte si z CA modulu číslo Smartkarty a CA modulu
 - pošlite aktivačnú SMS v tvare podľa inštalačného manuálu.
- Uvedte Váš TV do tzv. výrobných nastavení (pre výrobné nastavenia si podrobne pozrite si príručku k vášmu TV) prípadne nižšie uvedený postup.



Upozorňujeme, že týmto krokom sa vymažú všetky aplikácie a nastavenia z TV.

- Vypnite TV.
- Pripojte do TV koaxiálny kábel (satelitný signál z pozície 1W alebo označovaný tiež 0,8W).
- Vložte CAM do slotu v TV a zapojte TV do elektrickej zásuvky (dbajte aby bol CA modul vložený správnym smerom).
- Zapnite TV a postupujte podľa pokynov na obrazovke, váš TV vás prevedie prvotnou inštaláciou.
- Preskočte možnosť nastaviť TV cez telefón / aplikácia SmartThings.
- Vyberte jazyk.
- Nastavte prípadne preskočte nastavenia siete (nastaviť sa dá aj neskôr po inštalácii).
- Prijmite zmluvné podmienky Google.
- Prijmite služby Google (môžete prípadne zmeniť voľby).
- Informačná obrazovka o Android TV 3x stlačte OK.
- Vyberte si krajinu.
- Vyberte a potvrdte režim TV „Domácnosť“.
- Funkcia „Chromecast“ vypnutá (dá sa neskôr zapnúť).
- Spustenie inštalácie satelitu.
- Typ satelitu zvoliť „Ďalej“.
- Vybrať operátora: MAGIO SAT z modulu CAM.
- Zoznam LNB potvrdiť „Ďalej“.
- Informačná obrazovka o vyhľadávaní staníc.
- Počkajte na dokončenie vyhľadávania programov z CAM.
- Potvrdte súhrnnú obrazovku o naladených staniciach.
- Prijmite zmluvné podmienky.
- Potvrdte informáciu o ochrane osobných údajov .
- Potvrdte nastavenia súkromia.
- Potvrdte súhrnnú obrazovku o dokončení nastavenia TV.
- Prejdite na živé vysielanie cez ikonku „VSTUPY“ vpravo hore na obrazovke a následne zvoliť „DTV“.
- Počkajte na dokončenie aktivácie CA modulu a nastavenie vami objednaných TV staníc.
- Inštalácia je úspešne dokončená hneď potom ako sa vám zobrazí obraz TV stanice „Jednotka HD“.

Pri niektorých modeloch TV sa môže stať že Vám nedohľadala kompletný zoznam TV kanálov. Vtedy je potrebné vypnúť TV na cca 30s a opätovne zapnúť. Pokiaľ nie je vyhľadán kompletný zoznam TV kanálov ani po tomto kroku, odporúčame spustiť manuálne profil operátora cez menu CA Modulu – Profil operátora – Manuálna inštalácia – Bouquet ID zmeniť na 14592, potvrdiť OK a Spustiť manuálne hľadanie na konci ponuky.

Postup na vykonanie výrobných nastavení na TV Philips Android:

- Na diaľkovom ovládači stlačíme tlačidlo MENU, ktoré vám zobrazí na TV hlavné menu.
- Následne zvolíte položku NASTAVENIA a vyberte PREDVOLBY ZARIADENIA
- V tejto časti zvolíte položku INFORMÁCIE a vyberte OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ
- Znova potvrdte voľbu OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ a potvrdte voľbu VYMAZAŤ VŠETKO.
- Váš TV prijímač sa reštartuje do továrenských nastavení a zobrazí základné inštalačné menu.