

INŠTALAČNÝ MANUÁL SERCOMM SPEEDPORT PLUS



ZAŽÍME TO SPOLU



ČÍTAJ
TENTO
MANUÁL
AKO PRVÝ!

SOM
TELEKOM

Stavíme sa k nášmu životnému prostrediu zodpovedne,
a preto balenie **neobsahuje žiadne plastové vrecúška.**

Ak ste doteraz používali internet alebo Pevnú linku, alebo oboje, odpojte svoj telefón a DSL router vrátane splittera zo zásuvky a položte ho bokom. Splitter odteraz nebudete potrebovať.

A1.) PRIPOJENIE WI-FI ROUTERA CEZ TELEFÓNNU ZÁSUVKU




1. Pripojte sivý kábel z balenia jedným koncom do svojej telefónnej zásuvky a druhým koncom do Magio Wi-Fi routera do portu označeného „DSL“.

A2.) PRIPOJENIE WI-FI ROUTERA DO OPTICKEJ SIETE TECHNOLOGIOU ACTIVE ETHERNET



1. Pripojte sivý sieťový kábel so žltými koncovkami do červeného portu Magio Wi-Fi routera označeného „WAN“ a druhým koncom do ethernet zásuvky od Telekomu.



2. Pripojte svoj Magio Wi-Fi router pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete.

3. Ak máte Pevnú linku, pripojte odložený telefón do portu Magio routera označeného „PHONE1“.


Túto zmenu, prosím, urobte až po tom, čo váš telefónny prístroj prestane dávať oznamovací tón, alebo keď vám doručíme SMS s informáciou o tejto zmene. Podmienkou dostupnosti Pevnej linky je zapnutý Magio router. To znamená, že ak vypnete svoj Magio router, nebude Pevná linka dostupná.

Radi by sme vás upozornili na užitočné doplnkové služby, ktoré môžete pohodlne a bezplatne využívať po registrácii cez www.telekom.sk v časti Nastavenia pevnej linky. Môžete si tak pohodlne presmerovať svoju Pevnú linku na mobil, blokovat neželané volania, nastaviť skrátenú voľbu a využívať ďalšie možnosti.

- Ak ste si objednali Magio TV, pokračujte v návode podľa bodu B na strane 4.
- Ak ste si objednali len internet, pokračujte v návode podľa bodu C na strane 6.

B.) PRIPOJENIE MAGIO BOXU – AK STE SI OBJEDNALI MAGIO TV

4. Pripojte čierny ethernetový kábel priložený k Magio Boxu do portu **LAN4** vo svojom Magio Wi-Fi routeri.
5. Druhý koniec čierneho kábla zapojte do konektora Magio Boxu označeného ako **NETWORK (LAN)**.
6. Pripojte Magio Box sieťovým adaptérom do napájacej zásuvky 230 V. Zapnite Magio Box tlačidlom na zadnej strane do polohy ON. Magio Box, ktorý tlačidlo nemá, sa naštartuje hneď po zapojení do elektrickej zásuvky.
7. Prepojte Magio Box so svojim TV prijímačom priloženým káblom HDMI. HDMI kábel je súčasťou balenia Magio Boxu. Môžete použiť aj kábel SCART, ktorý je možné zakúpiť u predajcu spotrebnej elektroniky vo vašom okolí.
8. Na Magio Boxe stlačte **POWER** na prednej strane.
9. Diaľkovým ovládačom TV prijímača si zvolte vstup HDMI alebo AV podľa typu kábla, ktorý ste použili. Novšie TV prijímače vykonajú tento krok automaticky.
10. Magio Box sa pripraví na prvé použitie. **Celý proces môže trvať približne 25 minút a funguje automaticky bez akýchkoľvek zásahov.**
11. Počas aktivácie môžete na svojom TV prijímači vidieť ozubené kolieska.
12. Aktivácia Magio Boxu sa končí zobrazením obrazu.
13. Ak sa po aktivácii Magio Box vypne, pokračujte jeho opätovným zapnutím.
14. Ak ste si objednali aj druhý Magio Box, postupujte pri jeho inštalácii rovnako ako pri prvom Magio Boxe od bodu 4. Na jeho pripojenie použite port **LAN3** na Magio Wi-Fi routeri. Ak ste si objednali aj tretí Magio Box, tak ho pripojte do portu **LAN2**.



C.) PRIPOJENIE POČÍTAČA ALEBO SMARTFÓNU K INTERNETU POMOCOU BEZDRÔTOVEJ SIETE WI-FI



TIP PRE VÁS

CHCETE SI ULAHČIŤ PRIPOJENIE SVOJHO TELEFÓNU ALEBO TABLETU DO SIETE WI-FI?

Nainštalujte si čítačku QR kódov a načítajte QR kód zo štítku na routeri. Aplikácia vás následne automaticky pripojí na internet bez nutnosti zadávania Wi-Fi údajov.

16. Vyhľadajte na svojom počítači Wi-Fi siete vo svojom okolí, nastavte sa na **meno siete**, ktorú máte uvedenú na zadnej strane svojho Magio Wi-Fi routeru ako Wi-Fi: **TELEKOM-XXXXXX**, a stlačte „Pripojiť“.
17. Prednastavené **heslo do vašej Wi-Fi siete (Wi-Fi Key)** je uvedené hneď pod menom Wi-Fi siete. Ak ste zapísali heslo správne, budete v krátkom čase pripojení. V opačnom prípade postup opakujte.

D.) PRIPOJENIE VÁŠHO POČÍTAČA DO SIETE INTERNET POMOCOU KÁBLA

18. Kábel so žltými koncovkami (LAN kábel) priložený v balení pripojte do ktoréhokoľvek žltého portu na Wi-Fi routeri.
19. Druhú stranu kábla pripojte do sieťovej karty svojho PC.

E.) ROZŠÍRENÁ KONFIGURÁCIA CEZ WEBOVÉ ROZHRAŇIE OPTIK WI-FI ROUTERA LEN PRE SKÚSENÝCH UŽÍVATEĽOV

Zmena Wi-Fi mena a hesla je možná cez webové rozhranie po prihlásení.

20. Ak chcete nastavovať Wi-Fi router, zadajte do svojho prehliadača adresu <http://192.168.1.1>
21. Zobrazí sa vám prihlasovacia obrazovka, zadajte meno „admin“ a heslo zo zadnej strany zariadenia označené ako Password.

Zariadenie je teraz zapojené a spúšťa sa automatická konfigurácia, ktorá môže trvať polhodinu až hodinu. Počas automatickej konfigurácie zariadenia nerešartujte a nevypínajte. Podľa typu objednanej služby sa vám automaticky spustí internet aj Magio TV. V opačnom prípade nás kontaktujte.

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

- na internetovej adrese: www.telekom.sk/wiki
- na linke riešenia porúch: 0800 123 777
- na linke pre nastavenie zariadení Pôjdeto: 0800 800 700
- v Telekom Centre

NEPODARILO SA VÁM ROZCHODIŤ SLUŽBU?

- volajte 0800 800 700
- www.pojdeto.sk

