



Grandstream GRP260X IP telefóny

Krátka používateľská príručka

Základná obsluha telefónu

Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke GRP260X, ktorá je k dispozícii na adrese:


www.grandstream.com


©2020 Grandstream Networks, Inc.

Všetky práva vyhradené.


Rozmnožovanie alebo prenášanie celku alebo akejkoľvek časti, v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, elektronicky alebo tlačou, na akýkoľvek účel bez výslovného písomného povolenia spoločnosti Grandstream Networks, Inc. nie je povolené. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

POUŽITIE SLÚCHADIEL ALEBO REPRODUKTORA


Použite tlačidlo reproduktora  na jeho zapnutie alebo vypnutie.

1) Použite tlačidlo náhlavnej súpravy  po jej pripojení do telefónu.

ZOSTAVENIE HOVORU

- 1) Na číselnej klávesnici zvolte volané číslo.
- 2) Zdvihnite slúchadlo, alebo náhlavnú súpravu, alebo stlačte tlačidlo reproduktora alebo tlačidlo príslušnej linky, alebo kontextové tlačidlo .
- 3) Príslušné tlačidlo linky sa rozsvieti na červeno a telefón Vašu voľbu odošle automaticky. Počkajte na spojenie.
- 4) Ak máte na telefóne nakonfigurovaných viac SIP účtov, linku vyberiete stlačením príslušného tlačidla.

OPAKOVANIE VOĽBY

Stlačením tlačidla odoslania hovoru  zobrazíte na displeji posledné volané číslo. Opakovaným stlačením ho vytočíte.

Poznámka: Ak máte na telefóne nakonfigurovaných viac SIP účtov, telefón použije ten SIP účet, ktorý sa použil pri poslednom hovore.



PRÍJEM HOVORU

Prichádzajúci hovor:


1) Hovor prijmete tak, že zdvihnete slúchadlo, alebo stlačíte tlačidlo reproduktora, alebo na červeno blikajúce tlačidlo príslušnej linky.

Ďalší prichádzajúci hovor:



Ak máte aktivovanú službu „Čakajúci hovor“, môžete počas telefonovania prijať aj ďalší prichádzajúci hovor. Ten je signalizovaný blikaním tlačidla linky na červeno a správou o prichádzajúcom volaní na displeji.

- 1) Hovor môžete prijať stlačením kontextového tlačidla .
- 2) Pôvodný hovor bude pridržený.
- 3) Stlačením kontextového tlačidla  je možné vytvoriť s obidvoma účastníkmi trojcestnú konferenciu.

UKONČENIE HOVORU

Hovor ukončíte stlačením kontextového tlačidla , alebo ak zložíte slúchadlo.



PRIDRŽANIE / POKRAČOVANIE HOVORU

- 1) Hovor môžete pridržať pomocou tlačidla . Tlačidlo linky začne blikat na červeno.
- 2) Vrátiť sa k hovoru môžete stlačením tlačidla .




PREPOJENIE HOVORU



Za predpokladu, že práve hovoríte a chcete hovor prepojiť niekomu inému.

Prepojenie bez konzultácie (na slepo):

- 1) Stlačte tlačidlo .
- 2) Zadať číslo a znova tlačidlo  na dokončenie prepojenia hovoru.
- 3) Po prepojení hovoru sa Váš telefón uvedie do kľudového stavu a môže byť použitý pre ďalšie volania.

Prepojenie s konzultáciou:

- 1) Stlačte tlačidlo .
- 2) Zadať číslo a na zostavenie hovoru stlačte mriežku
- 3) Po prihlásení volaného ho môžete informovať, že mu chcete prepojiť iný hovor. Ak súhlasí, položte slúchadlo, alebo stlačte kontextové tlačidlo . Hovor sa prepojí a Váš telefón sa uvedie do kľudového stavu. Ak volaný nesúhlasí s prepojením hovoru, počkajte, kým zloží slúchadlo a k pôvodnému hovoru sa môžete vrátiť stlačením kontextového tlačidla .




Poznámka: Ak pri konzultovanom prepojení hovoru volaný nezdvíha (vyzvára), môžete toto volanie zrušiť kontextovým tlačidlom  a tlačidlom  sa vrátite k pôvodnému hovoru.

5-CESTNÁ KONFERENCIA



Telefóny GRP260x umožňujú zostaviť až 5-člennú konferenciu.

Začatie konferenčného hovoru:



Za predpokladu, že už hovoríte a chcete pripojiť ďalšiu osobu do spoločného konferenčného hovoru.

- 1) Stlačte kontextové tlačidlo .
- 2) Zadať číslo tretej strany a stlačte kontextové tlačidlo .
- 3) Keď je hovor s treťou stranou nadviazaný, stlačením kontextového tlačidla  sa vytočený účastník pripojí do konferencie. Rovnakým spôsobom môžete pripojiť do konferencie ešte ďalších dvoch účastníkov.


Odpojenie jedného z účastníkov konferencie:

1) Stlačte kontextové tlačidlo . Na displeji sa zobrazí dialógové okno, v ktorom pomocou šípok hore a dolu vyberte účastníka, ktorého chcete z konferencie odpojiť a potvrdte tlačidlom . S ostatnými účastníkmi konferencie môžete teraz pokračovať v konverzácii.

Pridržanie konferencie:




- 1) Stlačte tlačidlo podržania hovoru  na podržanie konferenčného hovoru so všetkými účastníkmi. V tomto stave sa účastníci konferencie vzájomne nepočujú.
- 2) Pre pokračovanie konferencie stlačte tlačidlo podržania hovoru .

Ukončenie konferencie:

Pre ukončenie konferencie položte slúchadlo, alebo stlačte kontextové tlačidlo .


PRESMEROVANIE PRICHÁDZAJÚCEHO HOVORU


Ak nechcete prijať prichádzajúci hovor, môžete ho odsmerovať na iné číslo.

- 1) Počas vyzváňania stlačte kontextové tlačidlo .
- 2) Vytočte číslo a stlačte kontextové tlačidlo .
- 3) Keď začne volané číslo vyzvárať, stlačte kontextové tlačidlo .


HLASOVÁ SCHRÁNKA

Blikajúci zelený indikátor MWI (Message Waiting Indicator) upozorňuje na novú čakajúcu správu.

- 4) Stlačením tlačidla Správa  získate správu. IVR prevedie používateľa procesom získavania správy.
- 5) Stlačením konkrétnej linky načítate správy pre konkrétny linkový účet.






Poznámka: Platí iba v prípade, ak má užívateľ hlasovú schránku pridelenú, aktivovanú a tlačidlo  má na telefóne správne nakonfigurované.

VYPNÚŤ / ZAPNÚŤ MIKROFÓN


- 1) Stlačením tlačidla stlmiť  počas hovoru vypnete / zapnete mikrofón.
- 2) Ak je mikrofón stlmený na displeji sa objaví ikonka stlmenia.

NERUŠIŤ (DND)

Ak nechcete (alebo nemôžete) prijímať prichádzajúce hovory, môžete si aktivovať funkciu „Nerušit“ (DND).

- 1) Ak je telefón v kľudovom stave stlačte kontextové tlačidlo , alebo tlačidlo stlmenia mikrofónu . Na displeji sa objaví ikonka  a váš telefón sa bude pre prichádzajúce hovory javiť ako „obsadený“.
- 2) Na vypnutie tejto funkcie znova stlačte v kľudovom stave telefónu kontextové tlačidlo , alebo tlačidlo stlmenia mikrofónu .

NASTAVENIE HLASITOSTI

Keď je telefón nečinný, pomocou tlačidla hlasitosti  môžete upraviť hlasitosť vyzváňania. Počas aktívneho hovoru stlačením tlačidla hlasitosti upravíte hlasitosť hovoru.