



ČÍTAJ TENTO
MANUÁL
AKO PRVÝ!



INŠTALAČNÝ MANUÁL

MAGIO WI-FI ROUTER ADB VV3212



ZAŽÍME TO SPOLU





OBSAH

A.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku	3
B.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra do optickej siete technológiou Active Ethernet	5
C.) Pripojenie Magio Boxu – (len v prípade, že ste si objednali Magio TV)	6
D.) Pripojenie počítača k internetu pomocou bezdrôtovej domácej siete Wi-Fi	8
E.) Pripojenie počítača do siete internet pomocou kábla	10
F.) Rozšírená konfigurácia cez webové rozhranie Magio Wi-Fi routra	10

- Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov. Kroky nepreskakujte, ak tak nie je uvedené!
- Vašou úlohou je len zapojenie kabeláže.
- Zariadenia sa nakonfigurujú automaticky po pripojení kabeláže.
- Počas automatickej konfigurácie zariadenia nerešartujte a nevypínajte.



1 x počítačový LAN kábel
RJ-45 žltá farba



1 x telefónny kábel
RJ-11 sivá farba



1 x telefónny kábel
RJ-11 sivá farba



1 x splitter



1 x napájací adaptér
+12 V 1,5A






POSTUP INŠTALÁCIE

A.) PRIPOJENIE MAGIO WI-FI ROUTRA ČEZ TELEFÓNNU ZÁSUVKU

(AK STE SI ZAKÚPILI SLUŽBU OPTIK, PRESKOČTE NA BOD B.)


Ak ste doteraz používali internet alebo Pevnú linku alebo oboje, odpojte váš telefón a DSL router vrátane splittra zo zásuvky a položte ho bokom.



1. Pripojte jedným koncom sivý kábel z balenia do vašej telefónnej zásuvky a druhým koncom do portu splittra označeného slovom „LINE”.
2. Pripojte druhý sivý kábel z balenia do portu splittra označeného slovom „DSL”. Druhý koniec sivého kábla pripojte do Magio Wi-Fi routra do portu označeného „DSL”.

* Splitter nie je nutná podmienka zapojenia Magio routra do telefónnej zásuvky. Môžete ho však využiť ako spojku, ak máte krátky kábel. Funguje aj ako filter nízkych frekvencií.





3. Pripojte váš Magio Wi-Fi router pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete.
4. Zapnite Magio Wi-Fi router tlačidlom „switch“ na zadnej strane routra.
5. Ak máte Pevnú linku, pripojte odložený telefón do portu Magio routra označeného „FXS“.


Túto zmenu, prosím, urobte až po tom, čo váš telefónny prístroj prestane dávať oznamovací tón, alebo keď vám doručíme SMS s informáciou o tejto zmene. Podmienkou dostupnosti Pevnej linky je zapnutý Magio router. To znamená, že ak vypnete váš Magio router, nebude Pevná linka dostupná.

Radi by sme vás upozornili na užitočné doplnkové služby, ktoré môžete pohodlne a bezplatne využívať po registrácii cez www.telekom.sk v časti Nastavenia pevnej linky. Môžete si tak pohodlne presmerovať svoju Pevnú linku na mobil, blokovať neželané volania, nastaviť skrátenú voľbu a využívať ďalšie možnosti.

- Ak ste si objednali Magio TV, pokračujte v návode podľa bodu C na strane 6.
- Ak ste si objednali len internet pokračujte v návode podľa bodu D na strane 8.



B.) PRIPOJENIE MAGIO WI-FI ROUTRA DO OPTICKEJ SIETE TECHNOLOGIOU ACTIVE ETHERNET



1. Pripojte žltý sieťový kábel do červeného portu Magio Wi-Fi routra označeného WAN a druhým koncom do Ethernet zásuvky od Telekomu.
2. Pripojte váš Magio Wi-Fi router pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete.
3. Zapnite Magio Wi-Fi router tlačidlom „switch“.

- Ak ste si objednali Magio TV, pokračujte v návode podľa bodu C na strane 6.
- Ak ste si objednali len internet, pokračujte v návode podľa bodu D na strane 8.



C.) PRIPOJENIE MAGIO BOXU – V PRÍPADE, ŽE STE SI OBJEDNALI MAGIO TV



6. Pripojte čierny ethernetový kábel priložený k Magio Boxu do jedného zo žltých portov Magio Wi-Fi routera označených ako LAN1 až LAN4.
7. Druhý koniec čierneho kábla zapojte do konektora Magio Boxu označeného ako NETWORK (LAN).
8. Pripojte Magio Box sieťovým adaptérom do napájacej zásuvky 230 V.
 - Zapnite Magio Box tlačidlom na zadnej strane do polohy ON. Magio Box, ktorý tlačidlo nemá, sa naštartuje hneď po zapojení do elektrickej zásuvky.



9. Prepojte Magio Box s vaším TV prijímačom priloženým káblom SCART, ktorý je súčasťou balenia Magio Boxu.
 - Môžete použiť aj kábel HDMI, ktorý je možné zakúpiť v Telekom Centre alebo u predajcu spotrebnej elektroniky vo vašom okolí. HDMI kábel zabezpečí plne digitálny prenos signálu, a tým aj vyššiu kvalitu obrazu a zvuku.
10. Na Magio Boxe stlačte POWER na prednej strane.
11. Diaľkovým ovládačom TV prijímača si zvolte kanál AV alebo HDMI podľa typu kábla, ktorý ste použili. Novšie TV prijímače vykonajú tento krok automaticky.
12. Magio Box sa pripraví na prvé použitie. Celý proces môže trvať približne 25 minút a funguje automaticky bez akýchkoľvek zásahov. Počas aktivácie môžete na svojom TV prijímači vidieť ozubené kolieska.
13. Aktivácia Magio Boxu sa končí zobrazením obrazu.
14. Ak sa po aktivácii Magio Box vypne, pokračujte jeho opätovným zapnutím.

Magio Box je teraz pripravený na použitie.

15. Ak ste si objednali aj druhý Magio Box, postupujte pri jeho inštalácii rovnako ako pri prvom Magio Boxe od bodu 6. Pre jeho pripojenie použite ďalší (voľný) port LAN1 až LAN4 na Magio routri.





D.) PRIPOJENIE POČÍTAČA K INTERNETU POMOCOU BEZDRÔTOVEJ DOMÁCEJ SIETE WI-FI





- Na zadnej strane Magio Wi-Fi routra je na štítku uvedené prednastavené prístupové meno vašej bezdrôtovej Wi-Fi siete začínajúcej sa slovom ADB- a šiestimi znakmi „ADB-XXXXXX“.
- Prednastavené heslo do vašej Wi-Fi siete (WPA-PSK) je uvedené hneď pod menom Wi-Fi siete (SSID) ako 12 znakov za dvojbodkou. Příklad hesla na obrázku: „aahgghg3gg7a“.





- 16.** Vyhľadajte na vašom počítači Wi-Fi siete vo vašom okolí, nastavte sa na meno siete, ktorú máte uvedenú na zadnej strane vášho Magio Wi-Fi routra, a stlačte „Pripojiť“.



- 17.** Váš počítač vás požiada o zadanie hesla do siete. Opíšte heslo zo štítku na zadnej strane Magio Wi-Fi routra označeného ako WPA-PSK:
18. Ak ste zapísali heslo správne, budete v krátkom čase pripojení. V opačnom prípade postup opakujte.





E.) PRIPOJENIE VÁŠHO POČÍTAČA DO SIETE INTERNET POMOCOU KÁBLA

19. Kábel žltej farby (LAN kábel) priložený v balení pripojte do ktoréhokoľvek žltého portu na Magio Wi-Fi routri.

20. Druhú stranu kábla pripojte do sieťovej karty vášho PC.

POZOR: V prípade optického pripojenia je už žltý sieťový kábel použitý na pripojenie Magio Wi-Fi routra do siete Telekomu. Máte možnosť pripojiť sa bezdrôtovo do Wi-Fi siete (podľa bodu D vyššie) alebo je možné zakúpiť LAN kábel v Telekom Centre alebo u predajcu spotrebnej elektroniky vo vašom okolí.

Zariadenie je teraz zapojené a spúšťa sa automatická konfigurácia, ktorá môže trvať od 5 do 30 minút. Počas automatickej konfigurácie zariadenia nereštartujte a nevypínajte. Podľa typu objednanej služby sa vám automaticky spustí internet aj Magio TV. V opačnom prípade nás kontaktujte.

F.) ROZŠÍRENÁ KONFIGURÁCIA CEZ WEBOVÉ ROZHRAKIE MAGIO WIFI ROUTRA

21. Ak chcete bližšie nastavovať Magio Wi-Fi router, zadajte do vášho prehliadača adresu <http://192.168.1.1>

22. Zobrazí sa vám prihlasovacia obrazovka, zadajte meno „admin“ a heslo zo zadnej strany zariadenia označené ako ADMIN PWD.

- Prihlasovacie heslo do web rozhrania pre užívateľa „admin“ je uvedené na zadnej strane Magio Wi-Fi routra
- Zvýraznený príklad hesla nájdete na obrázku na strane 8: „j6h5s30g“.





NEVIETE SI PORADIŤ ? KONTAKTY

Na otázky počas inštalácie a pri nefunkčnosti služby odporúčame nasledujúce kontakty:

Magio Technický Helpdesk 0900 211 111

V prípade akýchkoľvek problémov pri nastavovaní jednotlivých zariadení a ich zapájanie je vám k dispozícii Magio Technický Helpdesk. Počas pracovných dní v čase od 8.00 do 20.00 hod. a počas víkendov a sviatkov od 9.00 do 20.00 hod. Hovory na linku 0900 211 111 sú spoplatnené sumou 0,50 € – 0,612 €/min. s DPH. Cena hovoru je platná ku dňu 1. 6. 2014. Pre potvrdenie aktuálnosti informácie o cene volania kontaktujte vášho poskytovateľa alebo navštívte www.telekom.sk

Online podpora

Požadujete informácie či riešenia technického charakteru? Zašlite nám vašu otázku na e-mailovú adresu magio@telekom.sk

Web podpora

Ak hľadáte informácie alebo riešenia spojené s používaním služby Magio, odporúčame vám navštíviť web, sekciu podpory na adrese <http://www.telekom.sk/magio/podpora>, kde nájdete nastavenia, manuály a najčastejšie kladené otázky.



Hovory na linku 0900 211 111 sú spoplatnené sumou 0,50 € – 0,612 €/min. s DPH. Cena hovoru je platná ku dňu 1. 6. 2014.
Pre potvrdenie aktuálnosti informácie o cene volania kontaktujte vášho poskytovateľa alebo navštívte www.telekom.sk

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

na internetovej adrese:	www.telekom.sk/magio/podpora
na e-mailovej adrese:	magio@telekom.sk
na Linke Podpory inštalácií KZ:	0900 211 111
v Telekom Centre	



ZAŽÍME TO SPOLU

