

Návod pre aktualizáciu firmvéru GT-318RI

Firmvér „GT318RI_update_130222_B.dat“ je univerzálny firmvér pre všetky modemy GT-318RI v čiernych aj bielych krytoch bez ohľadu na výrobné číslo modemu.


Aktualizácia nového firmvéru prebieha v troch krokoch. Podľa postupu v bode 1. nainštalujete firmvér, ktorý je dostupný na stránkach www.glitel.sk alebo www.telekom.sk s označením „GT318RI_update_130222_B.dat“. Po nainštalovaní firmvéru je nutné modem uviesť do výrobných nastavení (reset) podľa postupu v bode 2. Po resete modemu sa vymažú vaše prihlasovacie údaje. Je preto nutné zadať ich znova podľa postupu v bode 3.

Pri problémoch s inštaláciou firmvéru kontaktujte GLITEL Stropkov, s.r.o. na e-mailovej adrese servis@glitel.sk, alebo na telefónnom čísle 054/7181037 od 8:00 do 16:00 hodiny počas pracovných dní. Volanie je spoplatňované podľa štandardných taríf.


1. Inštalovanie firmvéru

Do vášho internetového prehliadača (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox a podobne) zadajte adresu v tvare **192.168.1.1** a stlačte tlačidlo ENTER na klávesnici.

Poznámka: Internetový prehliadač **OPERA** je nekompatibilný.




Zobrazí sa prihlasovacie okno modemu.

A screenshot of a Windows login dialog box titled "Pripojiť k 192.168.1.1". The text inside says: "Server 192.168.1.1 na DSL Router požaduje meno používateľa a heslo. Upozornenie: Tento server požaduje odoslanie mena používateľa a hesla nezabezpečeným spôsobom (základné overenie bez zabezpečeného pripojenia)." There are two input fields: "Meno používateľa:" with "admin" entered and "Heslo:" with "adslroot" entered (represented by dots). A checkbox "Zapamätať heslo" is checked. "OK" and "Zrušiť" buttons are at the bottom.


Napíšte malými písmenami **admin**

Napíšte malými písmenami **adslroot**


Po správnom zadaní prihlasovacích údajov sa zobrazí úvodné okno modemu. Pokračujte stlačením položky **Manazment**. Po rozbalení roletového menu pokračujte stlačením položky **Obnovenie firmveru** a stlačte tlačidlo **Prehľadávať...**




UPOZORNENIE: *Inštalujte iba firmvér s označením: **GT318RI_update_130222_B.dat**. Pri inštalácii firmvéru s iným označením dôjde k poškodeniu pamäte FLASH a k znefunkčneniu celého modemu.*



Kliknite na súbor „GT318RI_update_130222_B.dat“, ktorý máte uložený vo vašom počítači a pokračujte tlačidlom **Otvoriť**.




Následne sa zobrazí okno, v ktorom je zobrazená cesta k danému aktualizáčnemu súboru. Akciu dokončíte stlačením tlačidla **Obnovit firmver**. Týmto sa modem automaticky reštartuje.



Teraz počkajte približne dve minúty, počas ktorých sa do modemu nainštaluje nový firmvér.

Následne znova vstúpte do modemu, kde sa vám zobrazí menu s logom GLITEL Stropkov a korektná verzia firmvéru: **3.10.02.2013.02.22.V2.B2pB025k.d24c** .



The screenshot shows the web interface of a DSL Router (GT-318RI) accessed via Internet Explorer. The browser address bar shows the URL <https://192.168.1.1>. The page features the GLITEL STROPKOV logo at the top left. A navigation menu on the left includes options like 'Pripojenie na internet', 'Informácie o zariadení', 'Zhrnutie', 'WAN', 'Štatistiky', 'Smerovanie', 'ARP', 'DHCP', 'Rozšírené nastavenie', 'Manažment', and 'Odhlásiť'. The main content area is titled 'Informácie o zariadení' and contains a table with the following data:

Verzia hardvéru:	063300
Verzia firmvéru:	3.10.02.2013.02.22.V2.B2pB025k.d24c
Bootloader (CFE) verzia:	1.0.07-10.0

The 'Verzia firmvéru' value is circled in red. Below this table, a note states: 'Táto informačná tabuľka zobrazuje aktuálny stav Vášho DSL pripojenia.' Another table below shows network status:

Rýchlosť linky - odosielaných dát (Kbps):	
Rýchlosť linky - prijímaných dát (Kbps):	
LAN IP adresa:	192.168.1.1
Predvolená brána:	
Primárny DNS server:	
Sekundárny DNS server:	
Dátum/Čas:	Sat Jan 1 00:17:08 2000


At the bottom of the page, a copyright notice reads: '©2000-2012 Broadcom Corporation. Všetky práva vyhradené.'

UPOZORNENIE: *Pre správne fungovanie modemu je potrebné vykonať úplný reset modemu podľa postupu v nasledujúcej kapitole.*


2. Resetovanie zariadenia do výrobných nastavení

Pokračujte stlačením položky **Manažment**. Po rozbalení pokračujte stlačením položky **Nastavenia** a stlačte tlačidlo **Výrobné nastavenia**.

Po otvorení okna stlačte tlačidlo **Obnoviť nastavenia**.



Po stlačení tlačidla OK sa vymažú všetky vaše nastavenia a použijú sa zmeny z nového firmvéru.



Po resete modemu sa vymazali všetky vaše nastavenia a zároveň aj vaše prihlasovacie údaje. Je preto nutné zadať ich znova podľa postupu v nasledujúcom bode.

3. Opätovné nastavenie prihlasovacích údajov (užívateľského mena a hesla) do internetu

Ak ste v menu modemu, pokračujte stlačením položky **Pripojenie na internet**.

Ak ste vypli modem alebo internetový prehliadač, po zapnutí vstúpte do menu modemu podľa bodu 1. a stlačte položku **Pripojenie na internet**.

Prečítajte si pozorne pokyny v zobrazenom okne na obrazovke monitora a dodržujte ich!

Kliknite myškou do označeného okna a vymažte text „gt318ri@glitel“. Následne napíšte vaše užívateľské meno, ktoré ste obdržali od Telekomu.

Kliknite myškou do označeného okna a vymažte „***“ a napíšte vaše heslo, ktoré ste obdržali spolu s užívateľským menom od Telekomu.**

Pre použitie zadaných prihlasovacích údajov stlačte tlačidlo „Použiť“.

Po 1 minúte bude váš ADSL modem nakonfigurovaný. Zatvorte všetky okná v internetovom prehliadači. Počkajte, kým sa nadviaže spojenie cez ADSL (LED kontrolka DSL musí svietiť, kontrolka ACT alebo INET musí nepravidelne blikať). Otvorte si nanovo internetový prehliadač a skúste otvoriť ľubovoľnú Web stránku (napr. www.glitel.sk). Pokiaľ sa stránka korektné načíta, vaša konfigurácia je v poriadku a ste úspešne pripojený do internetu.