

NÁVOD NA VÝMENU NAPÁJACIEHO KÁBLA K ROUTRU (ADAPTÉRA) PRE OPTICKÝ WI-FI ROUTER SAGEMCOM 5670AX

UPOZORNENIE

- Manipulujte s elektrickými zariadeniami iba **suchými rukami**.
- Používajte iba **originálny adaptér**, ktorý sme vám dodali.



POSTUP VÝMENY NAPÁJACIEHO KÁBLA K ROUTRU (ADAPTÉRA)

1. Vypnite Wi-Fi router:

stlačte tlačidlo napájania na zadnej strane Wi-Fi routera.

2. Odpojte starý adaptér:



- a) najskôr odpojte adaptér z elektrickej zásuvky,
- b) následne odpojte konektor adaptéra zo zadnej časti Wi-Fi routera.

3. Zapojte nový adaptér:

- a) najskôr pripojte konektor nového adaptéra do Wi-Fi routera,
- b) potom zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.

4. Zapnite Wi-Fi router:

stlačte tlačidlo napájania na zadnej strane Wi-Fi routera.



PO VÝMENE

- Wi-Fi router sa spustí do **2 minút**.
- Ak sa zariadenie nespustí, skontrolujte zapojenie adaptéra a stav elektrickej zásuvky.
- Po úspešnom zapnutí môžete Wi-Fi router používať bez ďalších nastavení ako doteraz.

Čo so starým napájacím káblom (adaptérom)?

Starý adaptér môžete odovzdať na zberné miesto elektroodpadu alebo ho priniest do ktorejkoľvek našej predajne.

Ako rozpoznať nový a starý napájací kábel (adaptér)

Ak by ste si počas inštalácie neboli istí, ktorý adaptér je nový, skontrolujte sériové číslo uvedené na bočnej strane adaptéra.

- Nový adaptér má sériové číslo začínajúce na 23, 24 alebo 25.
- Starý adaptér má sériové číslo začínajúce na 22.